



BlueParrott B250-XTS* Manuel d'utilisation

* Ce manuel concerne le micro-casque BlueParrott B250-XTS avec recharge USB-C.
Remarque : la mention « BlueParrott B250-XTS SE » est imprimée sur l'étiquette du produit, sous le coussinet d'oreille.

SOMMAIRE

Bienvenue	3
Informations de sécurité	4
Glossaire.....	4
Contenu de la boîte.....	5
Présentation du micro-casque	6
Accessoires optionnels	6
Chargement du micro-casque	7
Indicateurs de charge de la batterie	7
Fonctions du casque	8
Activation/veille/désactivation.....	8
Appairage.....	9
• Appairage avec un téléphone	
• Appairage de plusieurs appareils	
Mode Multipoint.....	11
• Activation du mode Multipoint	
• Appairer le micro-casque B250-XTS au premier appareil Bluetooth	
• Appairer le micro-casque B250-XTS au second appareil Bluetooth	
• Utiliser deux appareils Bluetooth avec le micro-casque B250-XTS	
Appairage de proximité	12
Positionnement du microphone.....	12
Passer des appels.....	13
• Passer un appel	
• décrocher un appel	
• Opération pendant l'utilisation du chargeur	
Fonctions supplémentaires	14
• Recomposer le dernier numéro	
• Rejeter un appel	
• Utiliser la numérotation vocale	
• Transférer le son	
• Activer/désactiver les voyants lumineux du micro-casque	
• Connexion Bluetooth automatique	
Réinitialiser la liste des appareils appairés au micro-casque.....	15
Mettre en attente/rejeter un appel	15
Tableaux des fonctions et des voyants	16

BIENVENUE !

Merci d'avoir acheté votre nouvel appareil sans fil BlueParrott. Ce guide contient toutes les instructions relatives à la mise à jour et à l'utilisation de votre micro-casque Bluetooth® BlueParrott B250-XTS.

Fonctions du micro-casque Bluetooth B250-XTS

- Réduction de bruit avancée conçue pour améliorer les communications en éliminant 91% des bruits de fond.
- Perche micro flexible ajustable pour une qualité audio optimale.
- Voix HD large bande pour des conversations plus claires, efficaces et sécurisées.
- Technologie A2DP pour une diffusion en streaming depuis n'importe quel lecteur musical, GPS ou appareil Bluetooth.
- Appairage Multipoint pour une utilisation simultanée de deux appareils Bluetooth.
- Recharge facile via USB-C.
- Légèreté impressionnante et robustesse à toute épreuve.
- Bouton multifonction (activation/désactivation de l'appareil, décrochage/raccrochage d'appel et appairage).
- Serre-tête ajustable pour un positionnement stable et personnalisé.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Évitez les dommages auditifs. Réglez le volume au niveau le plus bas possible. Si vous entendez des sifflements dans les oreilles ou si les voix vous semblent étouffées, cessez d'utiliser le micro-casque. Évitez d'augmenter le volume pour bloquer les bruits environnants (vous risquez de vous habituer à un volume trop élevé).
- Conformez-vous aux lois nationales et locales relatives à l'utilisation des téléphones mobiles/micro-casques lorsque vous êtes au volant.
- N'immergez aucune partie de ce produit dans le l'eau.
- L'ingestion de sacs en plastique et de petits composants peut causer des étouffements. Veuillez les tenir éloignés des enfants et des animaux.
- Utilisez uniquement les câbles d'alimentation fournis avec ce produit.
- Évitez les températures excédant 60 °C (qui pourraient occasionner une panne du produit).

GLOSSAIRE

Allumé : Le micro-casque est allumé, mais il n'y a pas de connexion avec le téléphone (le voyant rouge clignote).

MFB : Abréviation de « Bouton multifonction » (Multifunction Button).

Mode multipoint : Le mode Multipoint vous permet d'appairer et de commuter entre deux appareils Bluetooth.

Appairage : Deux appareils Bluetooth acceptent de communiquer entre eux.

Mode veille : Le micro-casque est allumé, la liaison Bluetooth est active et l'utilisateur n'est pas en conversation (le voyant bleu clignote).

Mode conversation : Le micro-casque est utilisé avec le téléphone portable pendant que le téléphone portable est en appel actif (le voyant bleu clignote).

CONTENU DE LA BOÎTE

1. Micro-casque sans fil B250-XTS avec coussinet d'oreille en similicuir
2. Coussinet d'oreille en mousse
3. Bonnette anti-vent de rechange
4. Câble de charge USB
5. Guide de démarrage express (non présenté)
6. Document de garantie et de conformité (non présenté)



PRÉSENTATION DU MICRO-CASQUE

- A. Bouton multifonction (MFB)
- B. voyants lumineux
- C. Volume +/désactivation micro
- D. Volume -
- E. Perche micro flexible
(Partie « Talk » orientée vers la bouche)



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coussinets oreille/microphone de remplacement

CHARGEMENT DU MICRO-CASQUE

Branchez le câble de recharge USB-C au micro-casque et l'autre extrémité à un chargeur USB adapté. L'oyant lumineux MFB peut s'allumer en vert pendant quelques secondes, le temps que le micro-casque détermine le niveau de charge de la batterie. Ne retirez pas le micro-casque du chargeur. Si le micro-casque n'est pas entièrement rechargé, l'indicateur s'allumera en ROUGE pendant quelques instants (moins de 3 minutes). L'appareil est entièrement rechargé lorsque l'indicateur reste allumé en vert. Le chargement complet d'une batterie entièrement vide dure environ 3h30.



INDICATEURS DE RECHARGE DE LA BATTERIE

Pendant la charge, le voyant du MFB indique le niveau de puissance de batterie sur votre B250-XTS comme suit :

Voyant vert : Entièrement rechargé. Plus de 20 heures d'autonomie en conversation.

Voyant rouge : Moins d'une charge complète.

Pour des performances optimales, continuez à charger le micro-casque pendant qu'il n'est pas utilisé.



COMMANDES DU MICRO-CASQUE

Hausse du volume : Appuyez brièvement sur le bouton Volume +/désactivation micro. Répétez jusqu'à ce que vous obteniez le niveau sonore désiré.

Baisse du volume : Appuyez brièvement sur le bouton Volume -. Répétez jusqu'à ce que vous obteniez le niveau sonore désiré.

Activation/désactivation du microphone : Pendant le mode veille ou lorsque vous êtes en ligne, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Volume +/désactivation micro jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Un rappel de désactivation micro retentira toutes les 10 secondes. *Appuyez de nouveau sur le bouton pour réactiver le micro.*



ACTIVATION/VEILLE/DÉSACTIVATION

Allumer le micro-casque : Appuyez pendant environ 2-3 secondes sur le MFB jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Allumé ». Le voyant rouge clignote une fois par seconde.

Mode veille : Une fois que le micro-casque est allumé (après l'appairage initial), il tentera de se connecter au dernier appareil avec lequel il a été appairé et se mettra en mode veille. (Vous pouvez mettre le micro-casque en mode veille en appuyant brièvement sur le MFB). Le clignotement du voyant lumineux bleu indique une liaison Bluetooth active. Vous entendrez le message vocal suivant : « Your headset is connected » (Votre micro-casque est connecté).

Éteignez le micro-casque (conserve l'alimentation électrique) : Appuyez pendant environ 4-5 secondes sur le MFB jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Power on » (Allumé). Un voyant rouge clignote 4 fois et le micro-casque s'éteint.

APPAIRAGE

Appairage avec un téléphone

Tenez le micro-casque et le mobile à plus de 7,5 cm et à moins de 1 mètre lors de l'appairage.

Éloignez les autres appareils Bluetooth à plus de 15 mètres, ou éteignez-les.

REMARQUE : Vous pouvez appairer le micro-casque avec jusqu'à 8 appareils, mais la connexion ne peut s'effectuer qu'avec un seul appareil à la fois. Vous pouvez commuter entre 2 appareils uniquement en mode Multipoint.

- Éteignez le micro-casque.
- Appuyez sur le MFB du micro-casque jusqu'à ce que les voyants lumineux clignotent alternativement en rouge et bleu, ou que vous entendiez les annonces vocales « Power on » (Allumé), puis « Discovering » (Recherche). *IMPORTANT : Attendez jusqu'à ce que vous entendiez les deux annonces ou voyiez les voyants lumineux rouge et bleu. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes. Relâchez ensuite le MFB.*
- Mettez le mobile en mode Recherche/Scan Bluetooth en fonction des instructions du fabricant.
- Patientez jusqu'à ce que les appareils s'identifient mutuellement : Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes. Une fois que le mobile détecte le micro-casque, sélectionnez « Appairer » sur le mobile et saisissez le code « 0000 » si celui-ci vous est demandé. Une fois l'appairage effectué, les voyants lumineux cessent de clignoter et le mobile vous invitera éventuellement à connecter le micro-casque. Dans ce cas, sélectionnez « Oui » pour confirmer. Une fois connecté, vous entendez le message vocal « Your headset is connected » (Votre micro-casque est connecté). Le voyant bleu clignote afin d'indiquer que le micro-casque est en mode veille et prêt à recevoir des appels.

APPAIRAGE (suite)

Appairage de plusieurs appareils

Le B250-XTS peut être appairé avec jusqu'à 8 appareils. Toutefois, vous ne pouvez activer qu'une seule connexion Bluetooth à la fois, sauf si le micro-casque est en mode Multipoint (voir page 13). Pour appairer le micro-casque avec un appareil Bluetooth (mobile, ordinateur, etc.), suivez les instructions des pages 10 et 11 de ce manuel. Pendant le processus d'appairage, éteignez ou éloignez de, plus de 15 m tous les appareils excepté celui à appairer.

Une fois tous les appareils appairés, vous pouvez lancer la connexion du dernier appareil appairé en éteignant puis en allumant le micro-casque, ou en appuyant brièvement sur le MFB. Le micro-casque se connectera aux appareils dans l'ordre d'appairage. Par exemple, si les appareils A, B et C ont été appairés dans cet ordre, la connexion sera établie tout d'abord avec C. Si C n'est pas disponible (éteint, hors de portée), le micro-casque se connectera à B, et ainsi de suite.

MODE MULTIPOINT

Le mode Multipoint vous permet d'appairer et de commuter entre deux appareils Bluetooth.

Activer le mode Multipoint

- Allumez le micro-casque. Vous verrez un voyant clignoter en rouge et entendrez l'instruction vocale « Power on » (Allumé).
- Tout en appuyant sur le MFB, appuyez rapidement et simultanément sur les boutons Volume + et Volume -, puis relâchez tous les boutons.
- Vous entendrez 4 tonalités ascendantes.
- Une fois le mode Multipoint activé, éteignez le micro-casque.

Appairer le micro-casque B250-XTS au premier appareil Bluetooth

- Tenez le premier appareil Bluetooth prêt à être appairé au micro-casque.
- Mettez le micro-casque est en mode appairage.
- Une fois le premier appareil Bluetooth connecté, éteignez l'appareil et le micro-casque.

Appairer le micro-casque B250-XTS au second appareil Bluetooth

- Répétez les étapes pour appairer le second appareil Bluetooth
- Tenez le second appareil Bluetooth prêt à être appairé au micro-casque.
- Mettez le micro-casque est en mode appairage.
- Une fois le second appareil Bluetooth connecté, éteignez l'appareil et le micro-casque.

Utiliser deux appareils Bluetooth avec le micro-casque B250-XTS

- Commencez par éteindre le micro-casque B250-XTS. Allumez les deux appareils Bluetooth, et vérifiez que les deux soient prêt à accepter la connexion Bluetooth.
- Allumez le micro-casque.
- Le micro-casque B250-XTS se connectera aux deux appareils Bluetooth. Lorsque chacun des appareils Bluetooth se connecte au micro-casque, vous entendez le message « Your headset is connected » (Votre micro-casque est connecté).

APPAIRAGE DE PROXIMITÉ

L'appairage de proximité permet au micro-casque de trouver le mobile détectable le plus proche.

- Vérifiez que le micro-casque est allumé.
- Appuyez sur le MFB et appuyez rapidement sur le bouton Volume -.
- Vous entendrez le message vocal « Discovering » (Mode appairage) dans le micro-casque.
- Les voyants lumineux du micro-casque clignotent alternativement en rouge et bleu.
- Le micro-casque initie le processus d'appairage et l'utilisateur est invité à accepter l'invitation d'appairage de son mobile. *REMARQUE : Si le code PIN vous est demandé, saisissez 0000 (quatre zéros)*

POSITIONNEMENT DU MICROPHONE

Positionnez le microphone près de la commissure de votre bouche. Corrigez le positionnement afin d'utiliser efficacement la technologie de réduction de bruit. Un léger ajustement du microphone peut vous aider à optimiser au maximum les performances du micro.

Veillez à placer le mot « TALK » (inscrit sur le revêtement du microphone) vers votre bouche.



Le mot « TALK » est inscrit sur la base du microphone



PASSER DES APPELS

Passer un appel

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devrez appairer le micro-casque avec un mobile.

- Allumez votre mobile. Assurez-vous d'avoir activé l'option Bluetooth sur votre mobile (référez-vous au guide d'utilisation du téléphone pour les instructions).
- Mettez le micro-casque et positionnez le microphone de manière adaptée. Pour allumer le micro-casque, appuyez sur le MFB pendant 2 ou 3 secondes. Le micro-casque tentera de se connecter automatiquement au dernier appareil appairé ou connecté. Une fois la connexion établie, vous entendrez le message « Your headset is connected » (Votre micro-casque est connecté).
- Appelez le téléphone et passez un appel comme vous le feriez habituellement. Autrement vous pouvez utiliser la fonction de numérotation vocale du micro-casque pour passer un appel.
- Pour terminer l'appel, appuyez brièvement sur le MFB du micro-casque, puis relâchez-le. Vous entendrez 2 tonalités descendantes. L'appel prendra fin et le micro-casque entrera en mode veille.

Décrocher un appel

Pour répondre à un appel, le micro-casque doit être en mode veille.

- Mettez le micro-casque. Positionnez le microphone.
- Lorsque le mobile sonne, vous entendrez des tonalités dans le micro-casque. Répondez à l'appel en appuyant brièvement sur le MFB du micro-casque, puis en le relâchant. Vous entendrez 2 tonalités ascendantes et le MFB clignotera en bleu chaque seconde.
- Pour terminer l'appel, appuyez brièvement sur le MFB du micro-casque, puis relâchez-le. Vous entendrez deux tonalités descendantes et le micro-casque se mettra en mode veille.

Opération pendant l'utilisation du chargeur

Le micro-casque B250-XTS est alimenté par la batterie ou par une source d'alimentation USB.

REMARQUE : Ne reliez pas le câble USB au milieu d'un appel. Cela entraînera une réinitialisation du micro-casque et l'appel sera renvoyé vers le téléphone.

Lorsque le micro-casque est alimenté par la batterie, tous les voyants et les sons fonctionnent comme décrit dans ce guide. Lorsque le micro-casque est alimenté par le biais du câble USB, le micro-casque (y compris les indicateurs audio) fonctionnera comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Cependant, les voyants du MFB indiquent l'état de charge de la batterie. Pendant le chargement du micro-casque, appuyez sur le MFB jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Le micro-casque devrait se reconnecter automatiquement, sauf si votre téléphone est réglé sur l'option « Toujours demander » pour les demandes de connexion. Une fois la batterie rechargée, le voyant lumineux du MFB s'allume en vert tant que le micro-casque est connecté au chargeur USB. Lorsque le micro-casque est entièrement rechargé et le voyant de charge est allumé en vert, le voyant bleu sera également allumé si le micro-casque est allumé.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

REMARQUE : Votre mobile doit prendre en charge les fonctions suivantes (consultez le manuel d'utilisation du mobile).

Recomposer le dernier numéro

Pour rappeler le dernier numéro sortant composé depuis le mobile, appuyez pendant environ 1 seconde sur le bouton Volume -. Vous entendrez un bip et le téléphone recomposera le dernier numéro.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez pendant 2 secondes sur le MFB. Vous entendrez 2 tonalités descendantes et l'appel entrant sera transféré vers votre boîte vocale (si disponible).

Utiliser la numérotation vocale

Pour utiliser la numérotation vocale du mobile, appuyez brièvement sur le MFB du micro-casque. Vous entendrez une tonalité et le composeur vocal s'allumera. Annoncez clairement la commande. Appuyez une nouvelle fois brièvement sur le MFB pour désactiver la numérotation vocale. Le micro-casque doit être en mode veille pour utiliser cette fonction.

Transférer le son

Pour transférer le son du micro-casque vers le mobile pendant un appel, appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton Volume -. Le son sera transféré vers le mobile. Répétez l'opération pour retransférer l'audio au micro-casque. Lorsque le son est transféré vers le mobile, le voyant du micro-casque est éteint jusqu'à ce que le son soit retransféré vers le micro-casque.

Activer/désactiver les voyants lumineux du micro-casque

Appuyez brièvement et simultanément sur les boutons Volume + et Volume - pour éteindre les voyants lumineux du micro-casque. Répétez l'opération pour les rallumer. Lorsqu'on allume le micro-casque, les voyants seront dans le même état que celui dans lequel ils étaient lors de la dernière mise hors tension.

Connexion Bluetooth automatique

Lorsque vous allumez le micro-casque, celui-ci tente de se connecter automatiquement au dernier appareil avec lequel il a été appairé. S'il a été appairé avec plusieurs appareils et si le dernier appareil connecté n'est pas disponible (éteint, hors de portée, etc.), le micro-casque tentera de se connecter avec l'avant-dernier appareil connecté, et ainsi de suite. Vous pouvez reconnecter l'appareil en appuyant brièvement sur le MFB du micro-casque.

Vous entendrez une tonalité et le message « Your headset is connected » (Votre micro-casque est connecté).

RÉINITIALISER LA LISTE DES APPAREILS APPAIRÉS

Vous devez allumer le micro-casque pour effectuer cette opération.

Pour réinitialiser la liste des appareils du micro-casque appairés en interne, tenez le micro-casque près de votre oreille. Appuyez simultanément et pendant environ 5 à 6 secondes sur les boutons Volume + et Volume -, jusqu'à ce que vous entendiez deux faibles tonalités.

Cette procédure pourra s'avérer nécessaire si le micro-casque ne s'appaire ou ne se connecte pas à un appareil.

REMARQUE : Les informations d'appairage des appareils précédemment appairés avec le micro-casque seront perdues. Le micro-casque devra être appairé à l'appareil après la réinitialisation.

METTRE EN ATTENTE / REJETER UN APPEL

- Pour accepter un appel entrant tout en étant en ligne, appuyez deux fois sur le MFB pour mettre l'appel en cours en attente.
- Pour revenir à l'appel initial, appuyez rapidement sur le MFB.
REMARQUE : En fonction de la configuration de votre mobile, vous serez peut-être amené à passer d'un appel à l'autre depuis le menu de gestion des appels du mobile.
- Pour rejeter un appel entrant tout en étant en ligne, appuyez pendant 2 secondes sur le MFB.
L'appel entrant sera redirigé vers la messagerie vocale.

TABLEAUX DES FONCTIONS ET DES VOYANTS

Fonction	Bouton/Durée de pression	Indicateur LED	Témoin audio	Témoin vocal
Allumer	MFB / 2-3 secondes	Le voyant rouge clignote	Deux tonalités ascendantes	« Power on »
Éteindre	MFB / 4-5 secondes	Tous les voyants s'éteignent	Deux tonalités descendantes	« Power off »
Activer le mode appairage	MFB / 5-15 secondes	Les voyants rouge et bleu clignent en alternance	AUCUN	« Discovering »
Augmentation du volume	Volume + / brève pression	AUCUN	Tonalité unique	AUCUN
Diminution du volume	Volume - / brève pression	AUCUN	Tonalité unique	AUCUN
Désactivation micro (On/Off)	Volume + / 2 secondes	AUCUN	Tonalité unique toutes les 10 secondes pendant la désactivation micro	AUCUN
Numérotation vocale (Début/fin)	MFB / 1 brève pression	AUCUN	Tonalité unique	AUCUN
Recomposer le dernier numéro	Volume - (1 seconde)	AUCUN	Tonalité unique	AUCUN
Décrocher un appel	MFB (appui rapide)	Le voyant bleu clignote légèrement plus lentement	Deux tonalités ascendantes	AUCUN
Raccrocher un appel	MFB (appui rapide)	Le voyant bleu clignote légèrement plus rapidement	Deux tonalités descendantes	AUCUN
Refuser un appel*	MFB (2 secondes)	NONE *Envoie l'appel vers la messagerie vocale (si disponible)	Deux tonalités descendantes	AUCUN
Transférer le son	Volume - (1-2 secondes)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Désactiver les LED	Volume +/- (brève pression)	AUCUN	Brève tonalité	AUCUN
Activer les LED	Volume +/- (brève pression)	Les LED restent allumées	Brève tonalité	AUCUN
Réinitialiser Appareils appairés	Volume +/Volume - (5-6 secondes)	AUCUN	2 faibles tonalités	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET DES VOYANTS

(suite)

Fonction	Bouton/Durée de pression	Indicateur LED	Témoin audio	Témoin vocal
Déconnecter de l'appareil	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	AUCUN	« Your headset is disconnected »
Perte de liaison	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	2 tonalités rapides	AUCUN
Batterie faible	AUCUN	Le voyant rouge clignote rapidement	Longue tonalité aiguë @ 20 secondes	« Battery low »
Mise en attente d'un appel entrant	MFB (appuyez deux fois)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Accepter Appel entrant/ attente	MFB (brève pression)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Rejeter l'appel entrant/ attente	MFB (1-2 secondes)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Activer Mode Multipoint	MFB / Volume +/- (brève pression)	AUCUN	4 tonalités ascendantes	AUCUN
Désactiver Mode Multipoint	MFB / Volume +/- (5-6 secondes)	AUCUN	4 tonalités descendantes	AUCUN
A2DP connecté	AUCUN	Le MFB clignote 2x en bleu	AUCUN	AUCUN



blueparrott.com/support