

SICHERHEITSHINWEISE für die Nutzung und den Umgang mit Ventilatoren

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG ALLE HINWEISE UND DIE BEDIENUNGSANLEITUNG!

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

- Das Gerät nur gemäß der Herstelleranweisung verwenden.
- Vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen entfernen.
- Das Gerät auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.
- Nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen
- Keine eigenmächtigen Änderungen oder Modifikationen am Gerät vornehmen.

Elektrische Sicherheit

- Nur an eine geeignete Steckdose anschließen, die der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz entspricht.
- Keine beschädigten Netzkabel, Stecker oder Steckdosen verwenden.
Falls ein Schaden vorliegt, das Gerät nicht weiterbenutzen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine autorisierte Serviceeinrichtung geschickt werden.
- Das Kabel darf nicht unter Teppichen, Möbeln oder anderen schweren Gegenständen verlaufen oder eingeklemmt werden.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
- Keine Gegenstände in die Luftauslässe oder den Lufteinlass stecken, dies kann zu einem elektrischen Kurzschluss oder einer Beschädigung des Motors führen.

Mechanische Sicherheit

- Das Gerät nicht am Ventilatorkopf tragen, sondern nur an der Basis.
- Obwohl der Ventilator keine sichtbaren Rotorblätter hat, können im Inneren des Geräts bewegliche Teile vorhanden sein, die Verletzungen verursachen können.
- Kein Hindernis auf die Luftauslässe oder Lufteinlässe legen, um Überhitzung oder mechanische Schäden zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Ventilator auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- Das Gerät nicht während des Betriebs kippen, um ein plötzliches Stoppen oder eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden

Betriebliche Sicherheit

- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen. Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden! Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern.
- Das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt über längere Zeit laufen, insbesondere nicht über Nacht, wenn niemand anwesend ist.
- Keine brennbaren Materialien (z. B. Vorhänge, Papier, Aerosole) in der Nähe des Geräts aufstellen, da die Luftzirkulation diese bewegen und eine Brandgefahr verursachen könnte.
- Keine Kleidung oder Stoffe über das Gerät hängen, dies kann zur Überhitzung führen.
- Falls das Gerät über eine Fernbedienung oder Smart-Funktion verfügt, sicherstellen, dass keine Fehlbedienung oder unbeabsichtigte Aktivierung erfolgt.
- Das Gerät sollte bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Rauchentwicklung sofort vom Stromnetz getrennt und nicht weiterverwendet werden.

Wartung und Reinigung

- Gerät vor Wartung, Reinigung oder Transport vom Stromnetz trennen.
- Keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät oder in Lüftungsschlitze sprühen.
- Nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung verwenden.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Falls ein Filter vorhanden ist, diesen regelmäßig gemäß Herstellerangaben reinigen oder ersetzen.

- Gerät regelmäßig auf Staubablagerungen überprüfen, da diese die Leistung beeinträchtigen und das Risiko einer Überhitzung erhöhen können.
- Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden überprüfen und defekte Geräte nicht weiterverwenden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

- Falls das Gerät Akkus enthält (z. B. für eine Fernbedienung), diese gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Es muss einer geeigneten Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung oder Lagerung das Gerät trocken und staubfrei aufbewahren.

NOTFALLMASSNAHMEN

- **Brandgefahr:** Falls das Gerät überhitzt oder Rauch abgibt, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät an einen sicheren Ort bringen. Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden, sondern eine geeignete Löschmethode (z. B. Feuerlöscher der Klasse C oder CO₂-Löscher).
- **Stromschlaggefahr:** Falls eine Person durch das Gerät einen elektrischen Schlag erleidet, sofort den Strom abschalten und Erste Hilfe leisten.
- **Mechanische Gefahren:** Falls ein Fremdkörper ins Gerät gelangt, es nicht mehr einschalten, sondern den Fremdkörper vorsichtig entfernen oder das Gerät zur Reparatur bringen.

SICHERHEITSHINWEISE

für die Nutzung und den Umgang mit Fernbedienung und Batterien

Allgemeine Hinweise zur Fernbedienung

- Die Fernbedienung nicht fallen lassen, da Stöße interne Schäden verursachen können.
- Keine Flüssigkeiten auf die Fernbedienung verschütten oder sie in feuchten Umgebungen benutzen.
- Die Tasten der Fernbedienung nicht mit scharfen Gegenständen drücken, um Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise zur Batterie

- Nur vom Hersteller empfohlene Batterietypen verwenden (z. B. AAA, Knopfzellen CR2032, AA).
- Batterien nicht mischen, immer nur gleiche Typen und Marken verwenden, um Leckagen oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Leere Batterien sofort ersetzen, auslaufende Batterien können die Fernbedienung beschädigen.
- Batterien richtig herum einlegen (auf die Polarität achten: + und -).
- Keinen direkten Kontakt zwischen Batteriepolen und Metallgegenständen herstellen, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Gefahren durch falsche Handhabung

- **Explosionsgefahr:** Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen oder erhitzt werden.
- **Leckage-Gefahr:** Falls eine Batterie ausläuft, sofort mit einem trockenen Tuch entfernen und Hände gründlich waschen.
- **Verschluckungsgefahr:** Besonders bei Knopfzellen – diese von Kindern fernhalten!
Falls verschluckt, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Keine beschädigten oder verformten Batterien verwenden, dies kann zu Überhitzung oder Explosion führen.

Lagerung und Entsorgung

- Batterien an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Fernbedienung nicht für längere Zeit mit Batterien lagern, wenn sie nicht verwendet wird (Korrosionsgefahr).
- Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an Sammelstellen für Altbatterien abgegeben werden.