

Nintendo Joy-Con (L)/(R) - Game Pad - kabellos - Neongrün, Neon Pink (Packung mit 2)

für Nintendo Switch

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Nintendo
Hersteller Art. Nr.	2512366
EAN/UPC	0045496430795



Beschreibung

Richten Sie die Controller zum Anschließen mit den Schienen an beiden Seiten der Konsole aus und schieben Sie die Controller nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
Die Joy-Con-Controller bleiben, nachdem sie von der Konsole entfernt wurden, mit ihr synchronisiert und können drahtlos verwendet werden. Wenn ihre Batterieleistung nachlässt, schließen Sie die Joy-Con an die Konsole an, wenn diese aufgeladen wird, um die Controller ebenfalls aufzuladen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NINTENDO Joy-Con (L)/(R) - Game Pad - kabellos
Produkttyp	Game Pad
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Anschlusstechnik	Kabellos
Farbe	Neongrün, Neon Pink
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Entwickelt für	Nintendo Switch

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Game Pad
Anschlusstechnik	Kabellos
Farbe	Neongrün, Neon Pink
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Nintendo Switch

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.