

Productveiligheidsinformatie

Werkplaatswagen BASIC, 8 schuifladen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: ADB Betriebseinrichtungen GmbH, Am Kloster 11, 06449 Aschersleben, Deutschland
E-mail: info@adb-gmbh.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 151780, 151779

Veiligheidsinstructies:

- Let op knelbeveiliging voor laden en bewegende onderdelen.
- Open en sluit laden alleen afzonderlijk om te voorkomen dat ze omvallen.
- Houd rekening met het maximale draagvermogen van 35 kg per lade.
- Breng geen ongeoorloofde belastingen aan die de opgegeven belastingscapaciteit overschrijden.
- Bij overbelasting bestaat het risico op schade of letsel.
- Plaats op een stabiele ondergrond voor optimale stabiliteit.
- Rem de wielen wanneer ze niet worden gebruikt om te voorkomen dat ze onbedoeld wegrollen.
- Overbelast de werkplaatswagen niet om kantelen te voorkomen.
- Controleer regelmatig de stabiliteit en remfunctie van de wielen.
- Schuifladen moeten tijdens transport worden vergrendeld om onbedoeld openen te voorkomen.
- De werkplaatswagen moet op een stevige en vlakke ondergrond worden geplaatst om stabiliteit te garanderen.
- Klim niet op de werkplaatswagen en gebruik deze niet verkeerd als werkoppervlak om letsel te voorkomen.