

Productveiligheidsinformatie

Werkbank serie 8000, verrijdbaar, neerlaatbaar, onderblad, breedte 750 tot 2000 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland

E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 156756, 156755, 156754, 156753, 156752

Veiligheidsinstructies:

- Houd rekening met de maximale oppervlaktebelasting van 1250 kg.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 450 kg niet met het chassis uitgeschoven.
- Lees en begrijp de bedieningsinstructies voor ingebruikname.
- Maak de beugel stevig en stevig vast.
- Vermijd botsingen en ongelukken tijdens het rijden.
- Niet gebruiken op oneffen of steil terrein.
- Neem beschermingsmaatregelen in acht bij onjuist gebruik.
- Controleer voor gebruik of de werkbank op een stevige ondergrond staat.
- Verplaats de werkbank niet op oneffen of onstabiel terrein.
- Gebruik geschikte beschermende handschoenen om letsel door scherpe randen te voorkomen.
- Gebruik de werkbank niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.
- Controleer of de excenterhendel correct is ingesteld.
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen wanneer u het verlaagbare chassis gebruikt.
- Risico op letsel door onjuist gebruik van de wielen.
- Werk veilig: Controleer voor het laten zakken of er zich geen voorwerpen of personen in de gevarenczone bevinden.
- Alleen gebruiken op een vlakke ondergrond om kantelen of omvallen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product op de juiste manier wordt geïnstalleerd en stabiel wordt gebruikt.
- Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor zwaar til- en transportwerk.
- Controleer regelmatig de veiligheids- en waarschuwingsberichten en werk ze bij.
- Neem beschermende maatregelen om het risico op beknelling te vermijden wanneer u het chassis laat zakken.