

Productveiligheidsinformatie

Werkbank serie 8000, vast, met hangende schuiflade, breedte 750 tot 2000 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland

E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 156761, 156760, 156759, 156758, 156757

Veiligheidsinstructies:

- De werkbank moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst om omslaan of wiebelen te voorkomen.
- Overschrijd de maximale belastbaarheid van het werkblad van 1250 kg niet; verdeel de belasting gelijkmatig om schade te voorkomen.
- De hangende lade mag maximaal met 50 kg worden belast om te voorkomen dat deze eruit valt.
- Controleer voor gebruik of alle schroefverbindingen stevig vastzitten en alle onderdelen goed gemonteerd zijn.
- Gebruik de juiste tiltechniek om letsel te voorkomen bij het tillen van zware lasten.
- Controleer de werkbank regelmatig op schade of slijtage.
- Berg kleinere spullen veilig op in de hanglade om beschadiging of vallen te voorkomen.
- Gebruik de werkbank niet als ladder.
- Let bij gebruik buitenshuis op weersinvloeden om materiaalschade te voorkomen.
- Controleer en stel de in hoogte verstelbare poten regelmatig bij voor optimale stabiliteit.
- Zorg voor veilig gebruik - niet gebruiken als steun of trap.
- Aanbevolen veiligheidsmaatregelen: Draag veiligheidsschoenen en zorg voor een correcte houding.