

Productveiligheidsinformatie

Bauer vorkheftruckbak BSI 50, kabelontgrendeling, L 1810 × B 1330 × H 710 mm, 0,5 m³, tot 750 kg, gelakt staal, keuze uit kleuren

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 659988, 659987, 659986, 659985, 659984

Veiligheidsinstructies:

- Let op de veiligheidsfunctie om wegglijden te voorkomen en controleer regelmatig.
- Product is ontworpen voor commercieel gebruik.
- Bij verkeerd gebruik bestaat het risico op letsel.
- Gebruik het apparaat alleen met een geschikte vorkheftruck.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van 750 kg niet.
- Controleer de werking van de kabeltrekker voor gebruik.
- Alleen gebruiken voor het beoogde doel: De emmer mag alleen worden gebruikt voor de bedoelde bulkmaterialen.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren van zware lasten, zoals een helm en beschermend schoeisel.
- Zorg ervoor dat de vorkheftruckbak goed vastzit voordat u deze laat zakken of optilt.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de kantelfunctie om te voorkomen dat het materiaal onbedoeld wordt afgevoerd.
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en neem alle waarschuwingen in acht.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens gebruik stabiel staat om omvallen te voorkomen.
- Bedien de kabelontgrendeling alleen als de truck stilstaat of is vastgezet.
- Kinderen en onbevoegden moeten uit de buurt blijven tijdens het gebruik.
- Controleer de bak regelmatig op schade en slijtage om storingen te voorkomen.
- Als er tekenen van slijtage of schade zijn, moet u het apparaat onmiddellijk buiten gebruik stellen.
- Kantelen door alleen aan de kabel te trekken vanaf de vorkheftruckstoel.
- Zorg ervoor dat het product geschikt is voor het specifieke toepassingsgebied.
- Let op het robuuste ontwerp ter bescherming tegen mechanische schade.
- Voer regelmatig onderhoud en controles van de operationele gereedheid uit.
- Controleer voor gebruik of de vorken goed vastzitten.
- Niet gebruiken als er schade of slijtage wordt geconstateerd op de plaat van de lade of de schraperstang.
- Gebruik de kantelfunctie alleen als de vorkheftruck zich in een veilige positie bevindt.
- Volg de instructies voor veilig gebruik en onderhoud van de vorkheftruckbak.