

Informations sur la sécurité du produit

Chariot de levage BF/BF-AR/BF-AR-S

Fabricant/Personne de contact : HanseLifter, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen, Deutschland

e-Mail : post@hanselifter.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 305020, 305019, 305000

Instructions de sécurité:

- Lire le mode d'emploi avant la première utilisation.
- Le transpalette n'est pas conçu pour le transport de personnes.
- Les transpalettes ne sont pas conçus pour être utilisés sur des pentes.
- La capacité de charge (2,5 t) ne doit pas être dépassée.
- Faites attention aux risques d'écrasement possibles lors du levage et de l'abaissement.
- Porter des vêtements de protection et des chaussures de sécurité.
- Effectuer le levage et l'abaissement corrects du chariot afin d'éviter les blessures.
- Assurer une maintenance et un contrôle réguliers des dispositifs de sécurité.
- Assurez-vous que le transpalette est utilisé sur une surface plane afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Évitez de travailler avec le transpalette dans des zones d'accès non autorisé afin d'éviter les accidents.
- Maintenez les surfaces de préhension libres de tout obstacle afin d'éviter de trébucher ou de tomber.
- L'utilisation du chariot élévateur est réservée au personnel formé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le transpalette ne présente pas de dommages ou de défauts visibles.
- Utilisez le transpalette uniquement sur un sol ferme et de niveau.
- Tenez fermement la poignée pendant l'utilisation et évitez les mouvements brusques.
- Rangez le transpalette hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité pendant le levage ou l'abaissement des charges.