

Informations sur la sécurité du produit

Table de travail série adlatus 600, hauteur ajustable électriquement de 740 à 1140 mm

Fabricant/Personne de contact : RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland
e-Mail : info@rau-gmbh.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 156937, 156936, 156727, 156726, 156725, 156724, 156723, 156722, 156721, 156720, 156719, 156718, 156717, 156716, 156715, 156714, 156713, 156712, 156711, 156710

Instructions de sécurité:

- Respectez la charge maximale de 600 kg par surface afin d'éviter toute surcharge ou tout dommage structurel.
- Évitez tout risque d'étouffement dû à une mauvaise manipulation des petites pièces et de la fonction de réglage en hauteur.
- Risque d'électrocution en cas d'installation ou d'utilisation non conforme ou de détérioration des composants électriques.
- Risque de blessure dû à une utilisation non conforme ou à une surcharge de la table de travail.
- Seuls des adultes devraient effectuer le réglage électrique. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures.
- L'électronique intégrée doit être protégée de l'humidité afin d'éviter les courts-circuits.
- Utiliser des pieds de nivellement pour assurer la stabilité sur des sols irréguliers.
- Utilisez la table sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'elle ne bascule ou ne glisse.
- Avant utilisation, s'assurer que la table de travail est stable et que tous les composants sont correctement montés.
- Le réglage de la hauteur doit se faire sans qu'aucun objet ou partie du corps ne bloque la zone des colonnes de levage.
- Tenez les enfants éloignés des pièces mobiles afin d'éviter toute blessure.
- La table est uniquement destinée à un usage intérieur et à l'utilisation prévue.
- Inspection régulière des pièces électriques et mécaniques pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
- Lire attentivement et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité qu'il contient.