

Informations sur la sécurité du produit

Crochets Powerbutton Classic tesa, inox, 2 ou 3 crochets, charge max. 12 kg

Fabricant/Personne de contact : tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22848 Norderstedt, Deutschland
e-Mail : presse@tesa.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 135354, 135353

Instructions de sécurité:

- Évitez de l'utiliser sur du crépi, du papier peint, du PE, du PTFE ou du PP, car le crochet pourrait ne pas y adhérer.
- Veillez à ne pas dépasser la charge maximale de 12 kg afin d'éviter la chute d'objets et l'endommagement de la barre à crochets.
- Le retrait de la barre d'accrochage peut laisser des résidus sur le plâtre ou le papier peint.
- Soyez prudent si vous installez la barre à crochets dans des zones sensibles telles que les pièces d'habitation.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- La barre à crochets doit être solidement fixée au mur afin d'éviter les chutes et les blessures.
- S'assurer que la surface est propre et sèche avant de fixer le crochet.