

Informations sur la sécurité du produit

Système d'étagères WR 600, section de base, traverse galvanisée, largeur 1800 mm

Fabricant/Personne de contact : Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
e-Mail : info@ssi-schaefer.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 33347, 33346, 33345, 33344, 33343, 33342

Instructions de sécurité:

- Ne convient pas au chargement par chariot élévateur.
- Ne pas dépasser la charge maximale par champ : 2400 kg.
- Respecter les charges maximales par travée de 1200 kg, 1800 kg ou 2400 kg.
- Éviter les surcharges ; respecter la charge maximale par travée (1200 kg, 1800 kg ou 2400 kg).
- Vérifier régulièrement la stabilité de l'étagère et s'assurer qu'elle n'est pas endommagée.
- Vérifier la stabilité de l'étagère avant de la charger.
- Lire attentivement et suivre les instructions d'utilisation et les informations de sécurité.
- Respecter les instructions de sécurité pour le montage et l'utilisation.
- Respecter les mesures de sécurité lors du montage et de l'utilisation de l'étagère.
- Le montage doit être effectué conformément aux instructions afin de garantir la stabilité et la sécurité.
- Avant l'utilisation, s'assurer que l'étagère est placée sur une surface stable.
- Attention : l'étagère doit être montée sur une surface stable et plane.
- L'étagère doit être placée de manière stable pour éviter qu'elle ne se renverse.
- Joindre des instructions de montage et d'utilisation en toute sécurité et dans une langue compréhensible.
- Étagère conçue pour être utilisée uniquement dans des environnements intérieurs secs.
- En cas de transformation ou d'ajout, veiller à la capacité de charge.
- Ne pas surcharger le système d'étagères afin d'éviter tout risque de chute.
- Protéger le système d'étagères d'une charge excessive.