

Informations sur la sécurité du produit

Coupeuse IDEAL, différentes longueurs de coupe

Fabricant/Personne de contact : Krug & Priester GmbH & Co. KG, Simon-Schweitzer-Straße 34, 72336 Balingen, Deutschland

e-Mail : center@krug-priester.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 188862, 188861, 188860

Instructions de sécurité:

- Produit à haut risque : danger de mort en cas de mauvaise utilisation du couteau.
- Utilisez le protège-lame, de préférence en matériau transparent, pour éviter les blessures.
- La machine à découper n'est pas destinée aux enfants et doit être utilisée sous la surveillance d'un adulte. Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart pendant l'utilisation afin d'éviter toute blessure.
- Assurez-vous que la machine est placée sur une surface stable et antidérapante afin d'éviter qu'elle ne glisse ou ne se renverse. Vérifiez régulièrement que les pieds en caoutchouc ne sont pas usés afin de garantir une bonne stabilité.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer ou de l'entretenir (pour les modèles électriques).
- Évitez tout contact avec la lame pendant la découpe. Attention : lame tranchante ! Veuillez vous tenir à une distance sûre de la lame. Les lames tranchantes peuvent provoquer des blessures ; tenir les mains et autres parties du corps à l'écart du tranchant pendant la coupe.
- En cas de surcharge, ne pas couper plus de 40 feuilles à la fois afin d'éviter toute surchauffe et tout dommage.
- N'utilisez la machine que pour les matériaux prévus. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager la machine ou de vous blesser.
- Contrôlez régulièrement l'état de la machine et des lames. Si elles sont endommagées, elles doivent être remplacées ou réparées.
- La machine ne doit pas être utilisée par des personnes qui ne sont pas familiarisées avec son fonctionnement ou qui sont sous l'influence de drogues ou d'alcool.