

Informations sur la sécurité du produit

Pelle à neige SCH-L 1800, 1800 mm, pour fourches, lames de raclage en caoutchouc, peinte ou galvanisée

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 659997, 659996

Instructions de sécurité:

- Toujours suivre les instructions de sécurité du fabricant.
- Avant l'utilisation, s'assurer que la pelle à neige est correctement montée sur les fourches du chariot élévateur afin d'éviter qu'elle ne glisse.
- S'assurer que personne ne se trouve à proximité lorsque la pelle à neige est mise en marche.
- Lors du déneigement, toujours porter des vêtements de protection appropriés, y compris des gants, des lunettes de protection et des chaussures solides.
- Effectuer un entretien et des contrôles réguliers des bandes d'usure en caoutchouc afin de garantir une utilisation sûre.
- Ne pas surcharger la rampe lors de son utilisation sur des surfaces non stabilisées ou glissantes.
- Attention aux manœuvres dans les espaces restreints pour éviter les collisions.
- Évitez d'utiliser le chasse-neige à des vitesses élevées ou de manière inappropriée, car cela pourrait entraîner des accidents.
- Assurez-vous que toutes les vis de montage sont vérifiées et, si nécessaire, serrées avant l'utilisation.