

Produktsicherheitsinformationen

Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Anbauregal, verzinkte Böden, Traglast 200 kg, versch. Höhen

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 120859, 120858, 120857, 120856, 120829, 120828, 120827, 120826, 120799, 120798, 120797, 120796, 120773, 120772, 120771, 120770

Sicherheitshinweise:

- Maximale Fachlast von 100 kg und maximale Feldlast von 500 kg nicht überschreiten, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Für eine maximale Feldbelastung von 1500 kg müssen Kreuzverbände verwendet werden.
- Schwere und sperrige Gegenstände gleichmäßig verteilen; schwere Gegenstände unten und leichtere oben lagern, um das Regal stabil zu halten.
- Regelmäßige Überprüfung und Wartung des Regals auf Schäden und Stabilität sicherstellen; beschädigte Teile sofort ersetzen.
- Geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Handschuhe und Schutzbrille) bei der Montage verwenden; Montage sollte von qualifiziertem Personal gemäß Anleitung durchgeführt werden.
- Regal nur auf stabilem, ebenem Untergrund montieren und sicherstellen, dass alle Teile korrekt verbunden sind, um Umkippen zu verhindern.
- Schraubenlose Montage muss sorgfältig überprüft werden, um die Stabilität zu gewährleisten; bei Erweiterungen korrekte Verbindung und Stabilität sicherstellen.
- Regal nicht überladen und nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Structure- und Stabilitätsprobleme zu vermeiden.
- Verwendung durch Kinder verhindern und den Zugang zu Regalen für Kleinkinder unzugänglich halten, um Unfallrisiken zu minimieren.
- Regal darf nicht als Leiter verwendet werden; beachten Sie die Anweisungen zur Fachbödenverstellung und Bodenausgleichsunterlagen für optimale Stabilität.