



| OVERSIGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) Beræringsstyring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3) LED-indikator på opladningssetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (2) Ledsagningspær på høretelefonerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4) USB-C-opladningsport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| KONTROLLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>I) STRØM TÆND / SLUK</b> <p>Strøm tænd / sluk den udefte opladningssetet.</p> <p>1) SLUK</p> <p>2) TEND</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>III) OPKALDSTILSTAND</b> <p><b>INDGÅENDE OPKALD</b></p> <p>1) Besvar opkald</p> <p>2) Afvis opkald</p> <p><b>AKTUELT OPKALD</b></p> <p>3) Afslut opkald</p> <p><b>SKIFT AF TELEFONLINJE</b></p> <p>4) Besvar opkald 2, sæt opkald 1 i venteposition</p> <p>5) Skift mellem opkald 1 og opkald 2</p> <p>6) Afvis opkald 2, forbliv på opkald 1</p> |  |
| <b>II) AFSPILLINGSTILSTAND</b> <p>1) Afspil / pause</p> <p>2) Fortrige spor</p> <p>3) Næste spor</p> <p>4) Siri / Google Assistant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>OPPLADNINGSDINDIKATOR FOR ETUETS BATTERI</b> <p>Oplader</p> <p>Fuldt opladet</p> <p>Lavt batteri</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Konstant rødt</li> <li>LED slukket</li> <li>Blinker rødt</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>HØRETELEFONERNES LED-AD-FÆRD</b> <p>Høretelefonerne oplader</p> <p>Høretelefoner er fuldt opladet</p> <p><i>Bluetooth</i>-paringstilstand</p> <p><i>Bluetooth</i>-parret</p> <p>Genopretter forbindelse til tidligere parret enhed</p> <p>For at genstarte <i>Bluetooth</i>-parring skal du frakoble høretelefonerne fra den tilsluttede enhed. Høretelefonerne vil automatisk starte <i>Bluetooth</i>-paringstilstand efter.</p>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Konstant hvid</li> <li>LED slukket</li> <li>Blinker grøn/hvid</li> <li>LED slukket</li> <li>Blinker grønt</li></ul>                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>MASTER RESET</b> <p>Frakobl høretelefonerne manuelt fra den enhed. Mens høretelefoner er uden for opladningssetet, skal du trykke på begge høretelefoner fire gange og derefter trykke på og holde høretelefonerne i 2 sekunder. Begge høretelefoners LED-indikatorer blinker hvidt tre gange og slukker derefter. Creative Zen Air DOT vil derefter blive nulstillet til fabriksindstillingerne.</p> <p>Master Reset er forbeholdt tilfælde, hvor brugere støder på problemer, mens høretelefoner er i brug eller i situationer som: fejl</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMACJE OGÓLNE</b> <p>(1) Przyskić dotykowe</p> <p>(2) Wskaźniki LED słuchawek</p> <p><b>PRZYSKISŁO</b></p> <p><b>I) WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA</b></p> <p>Włączanie/wyłączanie poszczególnych elementów dźwięcznych po wyjściu z etui ładującego</p> <p>1) WYŁ.</p> <p>2) WŁ.</p> <p><b>II) TRYB ODTWARZANIA</b></p> <p>1) Odtwarzanie / Pauza</p> <p>2) Poprzedni utwór</p> <p>3) Następnuy utwór</p> <p>4) Siri / Asystent Google</p> | (3) Wskaźnik LED etui ładującego <p>(4) Port ładowania USB-C</p> <p><b>PRZYSKISŁO</b></p> <p><b>III) TRYB POLĄCZENIA</b></p> <p><b>POLĄCZENIE PRZYZCHODZĄCE</b></p> <p>1) Odbierz połączenie</p> <p>2) Odrzuć połączenie</p> <p><b>TRWAJĄCE POLĄCZENIE</b></p> <p>3) Zakoncz połączenie</p> <p><b>PRZELĄCZANIE LINII TELEFONICZNEJ</b></p> <p>4) Odbieranie połączenia 2, połączenie 1 zawieszono</p> <p>5) Przelączenie między połączeniem 1 i 2</p> <p>6) Odrzuć połączenie 2, pozostaj przy połączeniu 1</p> |  |
| <b>WSKAŹNIK ŁADOWANIA OBUDWÓJ AKUMULATORA</b> <p>Ładowanie</p> <p>W pełni naładowana</p> <p>Słaba bateria</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Światło czerwone ciągłe</li> <li>LED włączony</li> <li>Miga na czerwono</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>ZACHOWANIE DIODY LED SŁUCHAWEK</b> <p>Ładowanie słuchawek</p> <p>Słuchawki w pełni naładowane</p> <p>Tryb parowania <i>Bluetooth</i></p> <p><i>Bluetooth</i> sparowany</p> <p>Ponowne łączenie z poprzednim sparowanym urządzeniem</p>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Solid White/Biała stała</li> <li>LED włączony</li> <li>Blinki zielono/biało</li> <li>LED OFF</li> <li>Flashing Green</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Aby ponownie zainicjować parowanie <i>Bluetooth</i> , odłącz słuchawki dozone od podłączonego urządzenia. Słuchawki dożsune automatycznie zainicjują tryb parowania <i>Bluetooth</i> .                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MASTER RESET</b> <p>Resetuj odczł słuchawki dożsune od urządzenia. Gdy słuchawki dożsune znajdują się poza etui ładującym, stuknij cztery razy obie słuchawki, a następnie nacśnij i przytrzymaj słuchawki przez 2 sekundy. Wskaźniki LED obu słuchawek zamigają trzy razy na biało, a następnie wyłączą się. Urządzenie Creative Zen Air DOT zostanie resetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.</p> <p>Reset główny jest zarezerwowany dla przypadków, w których użytkownicy napotykają problemy podczas korzystania ze słuchawek lub w takich sytuacjach: <i>Bluetooth</i> nieudane parowanie, nieudane parowanie drugiej słuchawki dożsune z główną słuchawką dożsunną lub resetowanie wszystkich danych.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>RU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>ОБЗОР</b> <p>(1) Сенсорное управление</p> <p>(2) Светодиодный индикатор наушников</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3) Светодиодный индикатор зарядного устройства <p>(4) гнездо зарядки USB-C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ</b> <p>Позволяет включать/выключить зарядный или левый наушник, когда он извлечен из чехла для зарядки.</p> <p>1) ВЫКЛ</p> <p>2) ВКЛ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>III) РЕЖИМ ВЫЗОВА</b> <p><b>ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ</b></p> <p>1) Ответить на вызов</p> <p>2) Отклонить вызов</p> <p><b>ТЕКУЩИЙ ЗВОНОК</b></p> <p>3) Завершить вызов</p> <p><b>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ТЕЛЕФОННЫМИ ЛИНИЯМИ</b></p> <p>4) Ответ на вызов 2, удержание вызова 1</p> <p>5) Переключение между вызовом 1 и вызовом 2</p> <p>6) Отклонить вызов 2, удержание вызова 1</p> |  |
| <b>II) РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ</b> <p>1) Воспроизведение/пауза</p> <p>2) Предыдущий трек</p> <p>3) Следующий трек</p> <p>4) Siri / Google Ассистент</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ НА ЧЕХЛЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ</b> <p>Зарядка</p> <p>Полностью заряжен</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Светодиодный красный</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий красный</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДА ЗАРЯДКИ НАУШНИКОВ</b> <p>Зарядка наушников</p> <p>Наушники полностью заряжены</p> <p>Резервное копирование</p> <p><i>Bluetooth</i> соединение установлено</p> <p>Повторное подключение к ранее сопряженному устройству</p> <p>Чтобы снова включить режим сопряжения <i>Bluetooth</i>, отключите наушники от подключенного устройства. После этого наушники автоматически перейдут в режим сопряжения <i>Bluetooth</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Постоянный белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий зеленый/белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий зеленый</li></ul>                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>СБРОС НАСТРОЕК</b> <p>Напрямую отключите наушники от устройства. Извлеките наушники из чехла для зарядки. Коснитесь обоих наушников четыре раза, затем нажмите на них и удерживайте в течение 2 секунд. Светодиодные индикаторы обоих наушников трижды мигают белым светом, а затем выключаются. После этого наушники Creative Zen Air DOT вернутся к заводским настройкам по умолчанию.</p> <p>Эта функция предназначена для разрешения таких проблем, как сбой сопряжения <i>Bluetooth</i>, сбой сопряжения дополнительного наушника с основным наушником, или для сброс всех данных.</p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| CS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Резет</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| (1) 触摸控制                                                                                                                                                                                     | (3) 充电仓 LED 指示灯                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| (2) 耳机的 LED 指示灯                                                                                                                                                                              | (4) USB-C 充电接口                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Контроль</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>I) 耳机关机</b> <p>在离开充电仓时, 打开/关闭单个耳机的电源。</p> <p>1) 关闭</p> <p>2) 开启</p>                                                                                                                       | <b>II) 播放模式</b> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                                                  | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等待状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |
| <b>Батарея с зарядным индикатором</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий красный</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 音乐模式</b> <p><b>音乐试听</b></p> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等候状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>I) 耳机关机</b> <p>在离开充电仓时, 打开/关闭单个耳机的电源。</p> <p>1) 关闭</p> <p>2) 开启</p>                                                                                                                       | <b>II) 播放模式</b> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                                                  | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等待状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |
| <b>Батарея с зарядным индикатором</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий красный</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 音乐模式</b> <p><b>音乐试听</b></p> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等候状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |

| CS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Резет</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| (1) 触摸控制                                                                                                                                                                                     | (3) 充电仓 LED 指示灯                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| (2) 耳机的 LED 指示灯                                                                                                                                                                              | (4) USB-C 充电接口                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Контроль</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>I) 耳机关机</b> <p>在离开充电仓时, 打开/关闭单个耳机的电源。</p> <p>1) 关闭</p> <p>2) 开启</p>                                                                                                                       | <b>II) 播放模式</b> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                                                  | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等待状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |
| <b>Батарея с зарядным индикатором</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий красный</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 音乐模式</b> <p><b>音乐试听</b></p> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等候状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>I) 耳机关机</b> <p>在离开充电仓时, 打开/关闭单个耳机的电源。</p> <p>1) 关闭</p> <p>2) 开启</p>                                                                                                                       | <b>II) 播放模式</b> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                                                  | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等待状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |
| <b>Батарея с зарядным индикатором</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий красный</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 音乐模式</b> <p><b>音乐试听</b></p> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等候状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>I) 耳机关机</b> <p>在离开充电仓时, 打开/关闭单个耳机的电源。</p> <p>1) 关闭</p> <p>2) 开启</p>                                                                                                                       | <b>II) 播放模式</b> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                                                  | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等待状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |
| <b>Батарея с зарядным индикатором</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий красный</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 音乐模式</b> <p><b>音乐试听</b></p> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等候状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>I) 耳机关机</b> <p>在离开充电仓时, 打开/关闭单个耳机的电源。</p> <p>1) 关闭</p> <p>2) 开启</p>                                                                                                                       | <b>II) 播放模式</b> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                                                  | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等待状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |
| <b>Батарея с зарядным индикатором</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>Светодиод выключен</li> <li>Мигающий красный</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 音乐模式</b> <p><b>音乐试听</b></p> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>耳机关闭方法</b> <p>耳机正在充电</p> <p>耳机充满电</p> <p>蓝牙配对模式</p> <p>蓝牙耳机已配对</p> <p>正在重新连接之前已配对的设备</p> <p>要重新启动蓝牙配对, 请断开耳机与已连接设备的连接。之后耳机将自动进入蓝牙配对模式。</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>稳定白色</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色/白色闪烁</li> <li>LED 熄灭</li> <li>绿色闪烁</li></ul>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>主重置</b> <p>长按耳机与设备的连接。当耳机在充电仓中时, 轻触两个耳机四次, 然后按住耳机约 2 秒。两个耳机的 LED 指示灯将閃爍白色三次, 然后关闭。Creative Zen Air DOT 将重置为出厂默认状态。</p> <p>主重置是为用户在使用耳机时或在遇到以下問題情况而保留的: 蓝牙配对失败, 蓝牙耳机与主耳机配对失败, 或重置所有数据。</p> | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b></p> <p>1) 结束通话</p> <p><b>切换不同的通话</b></p> <p>4) 接听通话 2, 通话 1 处于等候状态</p> <p>5) 在通话 1 和通话 2 之间切换</p> <p>6) 拒绝通话 2, 保持在通话 1 上</p> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Батерия с индикатором заряда</b> <p>Полная зарядка</p> <p>Низкий заряд батареи</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный белый</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый/белый мигает</li> <li>LED 熄灭</li> <li>Зеленый мигает</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                        |                                                                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контроль</b>                                                        |                                                                                                |                                                                                            |
| <b>I) 耳机关机</b> <p>在离开充电仓时, 打开/关闭单个耳机的电源。</p> <p>1) 关闭</p> <p>2) 开启</p> | <b>II) 播放模式</b> <p>1) 播放/暂停</p> <p>2) 上一曲/曲目</p> <p>3) 下一曲/曲目</p> <p>4) Siri / Google 语音助手</p> | <b>III) 通话模式</b> <p><b>来电</b></p> <p>1) 接听来电</p> <p>2) 拒绝来电</p> <p><b>正在进行的通话</b>&lt;/</p> |