

CZ Návod k použití

1. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
- Přístroj chráňte před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrázilo nebezpečí zapnutí.
- Kabel nelámejte a nestlačujte.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají veškeré záručky ze záruky.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.

 Poznámká – Hlasitost
- Používání výrobku Vás omezuje při vnímání okolních zvuků. Během používání proto neovládejte vozidla nebo stroje. - Hlasitost udržujte vždy na průměrné úrovni. Vysoká hlasitost může – i při krátkém trvání – způsobit poškození sluchu.



2. Volume / silêncio / microfone (se disponível/ consoante o modelo)

Dependendo do modelo dos microscuscultadores, podem estar disponíveis uma ou mais funções avançadas na unidade de comando existente no cabo de ligação. Estas são a regulação do volume (Volume), a função de modo silencioso para o microfone no braço do microfone (Mute) ou um microfone incorporado na unidade de comando. Relativamente à função, tenha em atenção a fig. B.

3. Exclusão de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

4. Indicações de eliminação

Nota em Protecção Ambiental:

 Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

S Bruksanvisning

1. S kerhetsanvisningar

- Produkten  r avsedd f r privat hemanv ndning, inte yrkesm ssig anv ndning.
- S kdda produkten mot sm tt, fuktighet och  verhettning, och anv nd den bara inomhus.
- T ppa inte produkten och uts tt den inte f r kraftiga vibrationer.
- Dra alla kablar s  att det inte g r att snubbla p  dem.
- B j och kl m inte kabeln.
-  ppna inte produkten och anv nd den inte mer om den  r skadad.
- F r ndra ingenting p  produkten. D  f r r r du alla garantianspr k.
- Kassera f r p ckningsmaterialet direkt enligt lokalt g llande kasseringsregler.
- Det  r viktigt att barn h lls borta fr n f r p ckningsmaterialet. Det finns risk f r kv vning.

 Varning – volym
- N�r produkten anv�nds h�r du inte ljud i omgivningen lika bra som annars. K�r d�r f�r inga f�rord eller maskiner under anv�ndningen. - H�ll alltid volymen p� en f�rnuftigt niv�. H�ga volymer – �ven under kort period – kan leda till h�rselskador.



2. Lydstyrke/mute/mikrofon (hv r til r dighed/ afh ngig af model)

Afh ngig af headset-modellen kan der v re en eller flere udvidede funktioner i betjeningsenheden p  tilslutningskablet til r dighed. Disse er en lydstyrkeregulering (volume), en mute-funktion til mikrofonen i mikrofonarmen (mute) eller en indbygget mikrofon i betjeningsenheden. V r mhp. funktion opm rksom p  ill. B.

3. Udl kkelse af garantikrav

Hama GmbH & Co. KG p tager sig ikke ansvar eller garanti for skader, der skyldes ukorrekt installation, montering og ukorrekt brug af produktet eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningen og/eller sikkerhedshenvisningerne.

4. Oplysninger vedr rende genbrug

Anvisninger til beskyttelse af milj et:

 Fra og med indf relsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret g lder f lgende: Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier m  ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaff ld. Forbrugeren er lovsm ssigt forpligtet til at aflevere udjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De n rmere bestemmelser vedr. dette fastl gges af lovgivningen i det p g ldende land. Symbolet p  produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttigg relse af udjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af milj et.

2. Hlasitost /mute / mikrofon (je-li k dispozici/v zavislosti na modelu)

V zavislosti na modelu n hlavn  soupravy mohou b t na pripojovac m kabelu v obslu n  jednotce k dispozici jedna nebo v ce roz i en ch funkci . Jedn  se o regulaci hlasitosti (volume), vypnutí zvuku pro mikrofon v rameni mikrofonu (mute), nebo mikrofon zabudovaný do obslu n  jednotky. K funkci viz obr.B.

3. Vylou en  z ruky

Hama GmbH & Co. KG nep ber e   dnou odpov dnost nebo z ruku za  kody vznikl  neodbornou instalac , mont  i nebo neodborn m pou it m v robku nebo nedodr  v n m n vodu k pou it  a/nebo bezpe nostn ch pokyn .

4. Pokyny k likvidaci

Ochrana  ivotního prost ed :

 Evropsk  sm rnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovuje n sledujic : Elektrick  a elektronick  za izen  stejn  jako baterie nep t  do domovn ho odpadu. Spot bitel se zavazuje odezdat v schna za izen  a baterie po uplynut  jejich  ivotnosti do p i slu n ch sb ren. Podrobnosti stanov  z kon p i slu n  zem . Symbol na produktu, n vod k obslu e nebo balen  na toto poukazuje. Recyklaci a jin mi zp soby zu itkov n  pr isp v te k ochr n   ivotn ho prost ed .

 Upozornenie – Hlasitost
- Pri pou�itvan� v�robku je obmedzen� vn�manie hlukov okolia. Po�as jeho pou�itvan�a preto neobsluhujte �adne vozidl� alebo stroje. - Udr�iavajte hlasitos� v�dy na rozumnej úrovni. Nadmern� hlasitos�i m��u – aj pri kr�tkom p�soben� – sp�sobit po�kodenie sluchu.



SK N vod na pou itie

1. Bezpe nostn  upozornenie

- V robok je ur en  pre s kromn  pou itie v dom cnosti, nie je ur en  na komer n  pou itie.
- V robok ch ra te pred  pinou, vlhkostou a prehriat m a pou ivate  ho len v such ch priestoroch.
- V robok nenechajte spadn t a nevystavujte ho siln m otrasom.
- V etky k ble umiestnite tak, aby nevzniklo nebezpe enstvo potknutia.
- Dbajte na to, aby k bel nebol zalomen y alebo p rivret .
- V robok neotv rajte a nepou ivate  ho d alej, ak je po koden .
- Na zariaden m/p i stroji nerobte  iadne zmeny. M  to za n sledok stratu ak chkoľvek n r kov na plnenie zo z ruky.
- Likvidujte obalov  materi l ok m ite podla platn ch miestn ch predpisov na likvid ciu odpadov.
- Obalov y materi l uchov vajte mimo dosahu det , hroz  nebezpe enstvo udusen a.

 Upozornenie – Hlasitost
- Pri pou�itvan� v�robku je obmedzen� vn�manie hlukov okolia. Po�as jeho pou�itvan�a preto neobsluhujte �adne vozidl� alebo stroje. - Udr�iavajte hlasitos� v�dy na rozumnej úrovni. Nadmern� hlasitos�i m��u – aj pri kr�tkom p�soben� – sp�sobit po�kodenie sluchu.



2. Ses seviyesi / Ses k sma / Mikrofon (e er mevcutsa/ modele ba li)

Kulaklık setinin modeline ba lı olarak, kumanda  nitisinde ba lant  kablusunda bir veya birden fazla g eniletims  i ley mevcut olabilir. Bu i leyler bir ses seviyesi kontrol  (Volume), mikrofon i in mikrofon kolunda bir ses k sma i leyi (Mute) veya kumanda  nitisine monte edilmi  bir mikrofon olabilir. I ley i in, l ften bkz.  ekil B.

3. Garanti reddi

Hama GmbH & Co. KG  irketi yan lı  kurulum, montaj ve  r n n amacına uygun olarak kullanılmamas  durumunda veya kululum k lavuzu ve/veya g venlik uyar larına uyulmamas  sonucu olu an hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakk  kaybolur.

4. At k toplama bilgileri

 evre koruma uyarısı:

 Avrupa Birli i Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar i in de ge erli oldu u taahh t itibaren: Elektrikli ve elektronik cihazlar a piller normal evsel  o e atılmamalıdır. T k tici er i in, artık  alı mıyan elektrikli ve elektronik cihazlar  piller, kamuya ait toplama yerlerine g t rme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntırlar ulusal yasalar a d zenlenmektedir.  r n  zerinde, k llama k lavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol t k tici y  bu konuda uyar r. Eski cihazları geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin de erlendirilmesi veya di er de erlendirme  ekilleri ile,  evre korumasına  nemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda a ı ge en at k toplama kuralları Almanyada piller ve ak ler i in de ge erlidir.

FIN Pistokelaturi

1. Turvaohjeet

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotik ytt  n.
- Suojaa tuote l  l  , kosteudelta ja ylikuumemiselta ja k yt  s  vain kuivissa tiloissa.
-  l  p  st  laitetta putamaan,  l ik   alitista s t  voimakkaille t r n lle.
- Sijaita kaikki johdot niin, ett  kompastumisvaaraa ei ole.
-  l  taita johtoa  l ik   aseta s t  puristuksiin.
-  l  aita tuotetta,  l ik   k yt  s t  en  , jos se on vaurioitunut.
-  l  tee muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen aiheuttaa takuun raukeamisen.
- H vit  pakkausmateriaalit heti paikallisten j tehuoltom  r ysten mukaisesti.
- Pid  pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, niist  aiheutuua tukehtumisvaara.

 Varoitus – ��nenvoimakkuus
- Tuotteen k�ytt�� rajoittaa ymp�rist��n ��nten havaitsemista. Siksi sen kanssa ei saa samanaikaisesti k�ytt��� ajoneuvoja eik� koneita. - Pid� ��nenvoimakkuus aina j�rkev�ll� tasolla. Suurista ��nenvoimakkuuksista voi - lyhytaikaisinkin - seurata kuuloaurioida.



2. Hlasitos  / stlmenie (mute) / mikrofon (ak existuje/ v zavislosti od medelu)

V zavislosti od modelu headsetus m  u by t k dispozicii jedna alebo viacere roz i en  funkcie v ovl dacej jednotke na pripojovacom k bl . S  to regulacia hlasitosti (Volume), vypnutie zvuku pre mikrofon v ramene mikrof na (Mute), alebo mikrofon vstavan  do ovl dacej jednotky. O ladne funkcie prihl dajte pros m na obr.B.

3. Vyl uenie z ruky


Firma Hama GmbH & Co KG neru i/nezodpoved  za  kody vyplývajúce z neodbornej in tal cie, mont  e alebo neodborn ho pou iv nia v robku alebo z nerespektovania n vodu na pou iv nie a/alebo bezpe nostn ch pokynov.

4. Pokyny pre likvid ciu

Ochrana  ivotného prostredia:

 Eur pska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrick  a elektronick  zariadenia, rovnako ako bat rie sa nesm  vyhazova  do dom ceho odpadu. Spotrebiteľ je zo z kona povinny zlikvidova  elektrick  a elektronick  zariadenia, rovnako ako bat rie na miesta k tomu ur en . Symbolizuje to obr zok v n vode na pou itie, alebo na balen  v robku. Op tavn m zu itkov n m alebo inou formou recykl cie star ch zariaden bateri  pr isp v te k ochrane  ivotného prostredia.

 Avertizare – Volum sonor
- Utilizarea produsului v� limiteaz� capacitatea de percepere a zgomotelor inconjur�toare. �n timpul ��l�nz�rii produsului nu trebuie s� deserviti agregate sau mijloace de transport. - Reglati sonorul la o intensitate rezonabil�. Intensitatea ridicat� a sonorului - chiar �i de scurt� durat� - poate duce la tulbur�ri ale auzului.



RO Manual de utilizare

1. Instruc iuni de siguran  

- Produsul este conceput numai pentru utilizare privat   i nu profesional .
- Prote ti  produsul de impuritate, umiditate  i supra c lzire  i folo ti-l numai  i  n  nc peri uscate.
- Nu l sa i produsul s  cad   i nu  l supune i trepid  iilor puternice.
- Poza i cablurile  n a a fel s  nu v   mpiedic   de ele.
- Nu  ndoi i  i nu str viti i cablul.
- Nu deschide i produsul  i nu-l utiliza i  i continuare  i caz de deterioare.
- Nu executa i modific ri la aparat.  i acest fel pierdet i orice drept la garan ie.
- Reciclaarea materialului pachetului se execut  conform normelor locale de salubritate  i vigoare.
- Nu l sa i copii  i se joace cu materialul pachetului, prezint  pericol de sufocare.

 Avertizare – Volum sonor
- Utilizarea produsului v� limiteaz� capacitatea de percepere a zgomotelor inconjur�toare. �n timpul ��l�nz�rii produsului nu trebuie s� deserviti agregate sau mijloace de transport. - Reglati sonorul la o intensitate rezonabil�. Intensitatea ridicat� a sonorului - chiar �i de scurt� durat� - poate duce la tulbur�ri ale auzului.



2.   nenvoimakkuus / mykistys / mikrofon (jos k  yt ss  / mallista riippuen)

Kuulokemikrofonimallista riippuen liit nt j h  n k  t tyksik ss  voi olla k  tett viss  yksi tai useampia lis toimintoja. Niit  ovat    nenvoimakkuuden s  to (Volume), mikrofonin mykistys mikrofonin varressa (Mute) ja k  t tyksikk   n asennettu mikrofon. Toiminta, ks. kuva B.

2. Vastuun rajoitus

Hama GmbH & Co. KG ei vastaa mill  n tavalla vahingoista, jotka johtuvat ep  s  nn ksist   asennuksesta tai tuotteen k  yt st  tai k  yt  ohjeen j t i turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

4. H vitt misohjeet

Ymp rist  nsuojeluja koskeva ohje:

 Sit  l hien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan k  ytt  n kansallisessa lains  d nn ss , p tevat seuraavat m  r ykset: S hk - ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa h vitt   talousj tteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa s hk - ja elektroniikkalaitteet niiden k  ytt   n p  tt ytty  niille varattuihin julkisiin ker yspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. T h n liittyvist  yksityiskohdist  s  dett  n k lloisenkin osavaltion laissa. N ist  m  r yksist  maintaan my s tuotteen symbolissa, k  yt  ohjeessa tai p kkauksessa. Uudelleenk yt ll , materiaalien/paristoj  uudelleenk yt ll  tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenk yt t v oilla on t rke  vaikutus yhteisen ymp rist  me suojeluks .

BG Работна инструкция

1. Инструкции за безопасност

- Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.
- Паз  продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвай само в сухи помещения.
- Не позволявай на продукта да пада и не го излагай на силни вибрации.
- Не отваряй продукта и при повреда не продължавай да го използваш.
- Дръж малките деца далече от опак вочния материал, има опасност от задушаване.
- Уважавай твоята околна среда и изхвърли оп ковъчния материал веднага съгласно действащите на място разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
- Не прави промени по уреда. Така ще загубиш право на всякакви гаранционни претенции.

 Забелѐжка – Сила на звука
- Поддър�ж силата на звука винаги на разумно ниво. - Голѐмата сила на звука може – дори и при малка продължителност – да доведе до увреждания на слуха.



P Manual de instru  es

1. Indica  es de seguran a

- O produto est  previsto apenas para utiliza  o dom stica e n o comercial.
- Proteja o aparelho contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o apenas em recintos secos.
- N o deixe cair o produto nem o submeta a choques fortes.
- Instale todos os cabos de forma a que n o se possa trope ar neles.
- N o dobre nem esmague o cabo.
- N o abra o produto nem o utilize caso este esteja danificado
- N o efectue modifica  es no aparelho. Perda dos direitos de garantia.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplic veis.
- Mantenha a embalagem fora do alcance de crian as. Perigo de asfixia.

 Aviso – Volume
- A utiliza��o do produto limita-o na percep��o do ru�do ambiente. Por isso, enquanto utiliza o produto n�o conduza ou opere m�quinas. - Mantenha sempre um volume de som n�o exagerado. Um volume de som elevado, mesmo durante um per�odo curto, poder� causar les��es auditivas.



2. Volum sonor / sunet deactivat / microfon (unde exist  /  n func ie de model)

 n func ie de modelul headset-ului pot sta la dispozi ie una sau mai multe func iuni suplimentare  n unitatea de comand  de pe cabul de conexiune. Acestea s nt reglarea volumului sonor (Volume), dezactivarea microfonului din bra ul microfonului (Mute) sau a microfonului  ncorporat  n unitatea de comand . Pentru func ie v  rug m s  ave i  n vedere Fig. B.

3. Excludere de garan ie

Hama GmbH & Co. KG nu  si asum  nici o r spundere sau garan ie pentru pagube cauzate de montare, instalare sau folosirea necorespunz toare a produsului sau nerespectarea instruc iunilor de folosire sau/si a instruc iunilor de siguran  .

4. Informa ii pentru reciclare

Instruc iuni pentru protec ia mediului inconjur tor:

 Din momentul aplic rii directivelor europene 2002/96/UE  i  n dreptul na ional sunt valabile urm toarele: Aparele electrice  i electronice nu pot fi salubritate cu gunioail menajer. Consumatorul este obligat conform legii s  predea aparatele electrice  i electronice la sf r itul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau  napoi de unde au fost c mp rate. Detaliile s nt reglementate de c tre legisla ia   rii respective. Simbolul de pe produs,  n instruc iunile de utilizare sau pe ambalaj indic i aceste reglement ri. Prin reciclare, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduce i o contribu ie important  la protec ia mediului nostru inconjur tor.

DK Betjeningsvejledning

1. Sikkerhedshenvisninger

- Produktet er beregnet til privat, ikke-erhvervsm ssig husholdningsbrug.
- Beskyt produktet mod smuds, fugtighed og overophedning, og anvend det kun i tørre rum.
- Tab ikke produktet, og uds t det ikke for kraftige r stelser.
-  bn ikke produktet, og anvend det ikke l ngere ved beskadigelser.
- Hold ubetingsat sm  barn borte fra emballeringsmaterialet, der er farer for kv lning.
- Tag hensyn til milj et, og bortskaft straks emballeringsmaterialet i henhold til de lokalt g ldende forskrifter for bortskaflelse.
- Undl d alle foretagne  ndringer  n apparatet. Derved bortfalder alle garantikrav.

 Bem�rk – lydstyrke
- Indstil altid lydstryken p� et fornuftigt niveau. - Kraftigt lydstryke kan – selv kortvarigt – medf�re h�rseskader.



2. Сила на звука / без звук / микрофон ( където е налицен/ в зависимост от модела)

В зависимост от модела може да са на разположение една или няколко разширени функции в модула за обслужване на захранващия кабел. Те са регулиране на силата на звука (Volume), включване без звук за микрофона в рамото на микрофона (Mute) или микрофон, монтиран в обслужващия модул. За функцията обърнете внимание на фиг. В.

3. Изхвърлячане на гаранция

Хамат ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на у тъването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

4. Указания за изхвърляне

Указание относно защитата на околната среда:

 От момента на прилагането на европейските директиви 2002/96/ЕО и 2006/66/ЕО в националното право на съответните страни важи следното: Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, у тъването за употреба или оп коватка насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.

2. Glasno a / bez zvuka / mikrofon (ako postoji / ovisi o modelu)

Ovisno o modelu slu alica s mikrofonom, putem upravlja ke jedinice na priklju nom kabelu mogu e je izabrati jednu ili vi e pro irenih funkcija. To su regulacija glasno e (volume), isklju ivanje zvuka (mute) za mikrofon koji je ugra en u mikrofonski krak ili u upravlja ku jedinici. Vi e o funkcijama pogledajte na slici B.

3. Isklju enje odgovornosti

Tvrtka Hama GmbH & Co. KG ni u kojem slu aju ne preuzima odgovornost ili jamstvo za  tete koje proizlaze iz nestrucne instalacije, monta e i uporabe ovog proizvoda ili nepridr avanja uputa za uporabu i/ili sigurnosnih napomena.

4. Napomene o odlaganju otpada

Napomena u vezi za tite okoli a:

Od trenutka provedbe europske Direktive 2002/96/EZ, odn. 2006/66/EZ u nacionalno pravo vrijedi sljede e: Elektri ni i elektronski uređaji, kao ni baterije ne smiju se odlagati u ku ni otpad. Potro a  je zakonski du an da elektroni ne elektronske uređaje i baterije na kraju njihovog  ivotnog veka preda javnim preduze ima za sakupljanje otpada ili prodajnom mestu. Pojednostoiti u vezi odlaganja otpada regulira doti no nacionalno pravo. Ovaj simbol na proizvodu, uputama za uporabu ili pakiranju upućuje na te odredbe. Recikliranjem, uporabom materijala iz otpada ili drugim oblicima recikla e starih uređaja / baterija u velikoj mjeri pridonosite za titi na eg okoli a.



Hama GmbH & Co KG

86652 Monheim /Germany

www.hama.com



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.