


Optionaler Dimmertaster
Optional dimmer button
Bouton de gradation en option
Botón de atenuación opcional
Pulsante dimmer opzionale



INPUT: 24V DC

Don't connect 110-220 VAC directly



Besuchen Sie www.bauer-boecker.de oder www.lichtmission.com für mehr Informationen.
Please visit www.bauer-boecker.de or www.lichtmission.com for further information.
Visitez www.bauer-boecker.de ou www.lichtmission.com pour plus d'informations.
Visite www.bauer-boecker.de o www.lichtmission.com para obtener más información.
Visita www.bauer-boecker.de o www.lichtmission.com per ulteriori informazioni.




Bauer & Böcker GmbH & Co. KG Lange Straße 19 42857 Remscheid Tel.: +49 2191 56099-10 info@bauer-boecker.de




Glanzlicht

Designed and made by Bauer & Böcker in Germany





Glanzlicht
Bedienungsanweisung
Operating instructions
Instructions d’utilisation pour notre lampe de travail
Manual de instrucciones de nuestra lámpara de trabajo
Istruzioni per l’uso della nostra lampada da lavoro



Operating instructions Glanzlicht lamp:

The safety of the light is only guaranteed if the instructions in this manual are followed both during assembly and use. Therefore, please read the operating instructions carefully. The producer will not be responsible for any damage caused by incorrect usage of the lamp.

1. Use the LED work light only with the enclosed power supply unit. 2. Do not look directly into the bright, intense light of the LED lamp! 3. Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, flammable gases, vapors and also solvents. 4. Please do not disassemble the lamp. Our warranty will be deleted if you disassemble the lamp yourself or make any changes to it. 5. The flexible shaft may be bent but not kinked. 6. We give the product a guarantee of two years. Should the lamp be disassembled during this period, please return it to your supplier or send it to the manufacturer’s address. Within five working days you will receive a message from us. 7. Note: Depending on the ambient temperature, the luminaire may have show increased temperatures. 8. the light source is replaceable, further information can be found on our website.

Scope of delivery: LED-Light and power supply unit. This product contains a light source of energy efficiency class B.

Instructions d’utilisation pour notre lampe de travail Glanzlicht:

La sécurité de la lampe n’est garantie que si les prescriptions du présent mode d’emploi sont respectées, tant lors du montage que de l’utilisation. Lisez donc attentivement le mode d’emploi. Le fabricant ne prend pas en charge les dommages causés par une utilisation non conforme de la lampe.

1. Utilisez la lampe de travail LED uniquement avec le bloc d’alimentation fourni. 2. Ne regardez pas directement la lumière vive et intense de la lampe LED! 3. Protégez le produit des températures extrêmes, de l’exposition directe à des lumière du soleil, de fortes secousses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants. 4. Ne démontez pas le luminaire. Notre garantie est annulée si vous démontez vous-même la lampe ou y apportez des modifications. 5. L’arbre flexible peut être plié, mais pas tordu. 6. Nous accordons une garantie de deux ans sur le produit. Si le lampe est défectueuse pendant cette période, retournez-la à votre revendeur ou renvoyez-le à l’adresse du fabricant indiquée. Dans un délai de cinq jours ouvrables, vous recevrez un message de notre part. 7. Remarque : selon la température ambiante, le corps lumineux peut présenter des températures élevées. 8. la source lumineuse est remplaçable, pour plus d’informations, consultez notre site Internet.

Contenu de la livraison: LED lumineuse et bloc d’alimentation. Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique B.

Manual de instrucciones para la lámpara de trabajo Glanzlicht:

La seguridad de la lámpara sólo se puede asegurar, si se siguen las instrucciones de este manual tanto durante la instalación como el uso. Por lo tanto, lea atentamente el manual de instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado de la lámpara.

1. Utilice la lámpara LED de trabajo únicamente con el adaptador de corriente suministrada. 2. ¡No mire directamente a la luz brillante e intensa de la lámpara LED! 3. Proteja el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, golpes fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes. 4. No desmonte la lámpara. Nuestra garantía quedará sin validez si Usted mismo desmonta la lámpara o realiza cualquier modificación a la misma. 5. El eje flexible puede ser curvado, pero nunca doblado. 6. Damos una garantía de dos años sobre el producto. Si la lámpara resulta defectuosa durante este periodo, devuélvala a su distribuidor o envíela a la dirección indicada por el fabricante. Recibirá un mensaje nuestro en un plazo de cinco días laborables. 7. Nota: En función de la temperatura ambiente, en el cuerpo de la lámpara se pueden producir temperaturas elevadas. 8. la fuente luminosa es reemplazable, puede encontrar más información en nuestro sitio web.

El envase contiene: LED luminosa y fuente de alimentación. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética B.

Istruzioni per l’uso della nostra lampada da lavoro Glanzlicht:

La sicurezza della lampada è garantita solo se si seguono le istruzioni di questo manuale durante l’installazione e l’uso. Pertanto, leggere attentamente le istruzioni per l’uso. Il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio della lampada.

1. Utilizzare la lampada LED da lavoro solo con l’alimentatore in dotazione. 2. Non guardare direttamente la luce intensa e brillante della lampada LED! 3. Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, gas, vapori e solventi infiammabili. 4. Non smontare l’apparecchio. La garanzia decade se si smonta la lampada da soli o se si apportano modifiche alla stessa. 5. L’albero flessibile può essere piegato, ma non attorcigliato. 6. Forniamo una garanzia di due anni sul prodotto. Se la lampada diventa difettosa durante questo periodo, restituirla al rivenditore o inviarla all’indirizzo del produttore indicato. Riceverete un messaggio da parte nostra entro cinque giorni lavorativi. 7. Nota: a seconda della temperatura ambiente, l’apparecchio può presentare un aumento della temperatura di esercizio temperature. 8. la sorgente luminosa è intercambiabile, ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web.

Ambito di fornitura: LED illuminante e unità di alimentazione. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B.