

Epson Ultra Glossy Photo Paper - Glänzend - 100

x 150 mm 20 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-1810 - 2810 - 2811
- 2814 - 2815 - 2820 - 2825 - 2826 - 2850 - 2851 - 2856 - 4800 -
4850

Gruppe	Papier, Folien, Etiketten
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C13S041926
EAN/UPC	0010343855274



Beschreibung

Mit diesem Ultra Glossy Photo Paper machen Sie den Profis von zu Hause aus Konkurrenz. Erstellen Sie mit diesem hochwertigen Fotopapier langlebige Fotos in Galeriequalität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Ultra Glossy Photo Paper - Fotopapier - glänzend - 20 Blatt - 100 x 150 mm
Produkttyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Glänzend
Mediengröße	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	20 Blatt
Kompatibel mit	EcoTank ET-1810, 2710, 2711, 2712, 2714, 2715, 2720, 2721, 2726, 2750, 2751, 2756, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2820, 2821, 2825, 2826, 2850, 2851, 2856, 4700, 4750, 4800, 4850; Expression Home XP-255, 257, 352, 355, 452, 455; Expression Home HD XP-15000; Expression Premium XP-6005, 6100, 6105

Ausführliche Details

	Media
Medientyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Glänzend
Mediengrößen	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	20 Blatt
	Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit	Epson EcoTank ET-1810, ET-2710, ET-2710 Unlimited, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2720 All-in-One Supertank Printer, ET-2720 Unlimited, ET-2721, ET-2721 Unlimited, ET-2726, ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2810, ET-2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2821, ET-2825, ET-2826, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4700, ET-4700 Unlimited, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4800, ET-4850, ET-

4850U, ET-7700, ET-7750

Epson Expression Home XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-235A, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-405, XP-415, XP-422, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-530

Epson Expression Home HD XP-15000

Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960

Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-605, XP-610, XP-6100, XP-6105, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers

Epson PictureMate 260

Epson Stylus D120, D88, DX3800, DX3850, DX4000, DX4050, DX4250, DX4400, DX4450, DX4800, DX4850, DX5000, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX235W, SX400, SX405, SX410, SX415, SX435W, SX445W, SX510W, SX515W, SX535WD, SX600FW, SX610FW

Epson Stylus Office B1100, B40W, B42WD, BX300F, BX305F, BX310FN, BX320FW, BX600FW, BX610FW, BX635FWD, BX925FWD

Epson Stylus Photo 1400, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX730WD, PX810FW, PX830FWD, R1800, R1900, R2400, R285, R2880, RX520, RX560, RX585, RX620, RX640, RX685, RX700

Epson SureColor P800 Designer Edition, SC-P800

Epson WorkForce WF-2010W, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7515, WF-7610DWF

Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.