

Nintendo Switch Pro Controller - Game Pad - kabellos

für Nintendo Switch 2

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Nintendo
Hersteller Art. Nr.	10015325
EAN/UPC	0045496321475



Beschreibung

Zusätzlich zu den Joy-Con-Controllern, können Sie Nintendo Switch auch mit dem Pro Controller spielen. Mit diesem Controller lässt es sich angenehm über einen längeren Zeitraum spielen. Er kann im TV- und im Tisch-Modus verwendet werden. Verwenden Sie die Konsole im TV-Modus, können Sie den Pro Controller zum Synchronisieren oder Aufladen mithilfe des USB-Ladekabels an die Station anschließen. Wenn der Pro Controller vollständig aufgeladen ist, können Sie ihn vom USB-Ladekabel entfernen und ihn drahtlos verwenden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NINTENDO Switch Pro Controller - Game Pad - kabellos
Produkttyp	Game Pad
Anschluss technik	Kabellos
Leistungsmerkmale	Bewegungssteuerung, Rumble-Vibration, eingebaute amiibo-Funktionalität, Aufnahmetaste, C-Taste für GameChat, programmierbare Tasten, eingebauter Audio-Stecker
Entwickelt für	Nintendo Switch 2

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Game Pad
Anschluss technik	Kabellos
Leistungsmerkmale	Bewegungssteuerung, Rumble-Vibration, eingebaute amiibo-Funktionalität, Aufnahmetaste, C-Taste für GameChat, programmierbare Tasten, eingebauter Audio-Stecker
	Verschiedenes
Batterie	Wiederaufladbar
Zubehör im Lieferumfang	USB-Ladekabel
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Nintendo Switch 2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.