


Epson Premium Semigloss Photo Paper - Halbglänzend

100 x 150 mm - 251 g/m² - 50 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-2750 - 2751 - 2756 - 2850 - 2851 - 2856 - 4750 - 4850; Expression Home HD XP-15000

Gruppe	Papier, Folien, Etiketten
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C13S041765
EAN/UPC	0010343605169



Beschreibung

Mit der perfekten Balance von Finish und Oberfläche, bietet Premium Semigloss Fotopapier (250) dem professionellen Digitalfotografen eine Druckart von ausstellungsfähiger Qualität. Vom Porträt zum Landschaftsbild, dieses sofort trocknende Papier produziert lebhaftere, lebensechte Bilder, die es auf jeden Fall mit traditionellen Drucken auf Silberhalogenidmedien aufnehmen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Premium Semigloss Photo Paper - Fotopapier - halbglänzend - 50 Blatt - 100 x 150 mm - 251 g/m²
Produkttyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Halbglänzend
Mediengröße	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Mediengewicht	251 g/m²
Enthaltene Menge	50 Blatt
Kompatibel mit	Epson L655, L805; EcoTank ET-2750, 2751, 2756, 2850, 2851, 2856, 3750, 4750, 4850, 7700, 7750; Expression Home HD XP-15000; Expression Premium XP-540, 6000, 6005, 640, 645, 900; SureColor P400, SC-P400; WorkForce WF-2750, 2760, 3620; WorkForce Pro WF-6090, 6590, R5190, R5690, R8590, R8590 D3TWFC

Ausführliche Details

	Media
Medientyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Halbglänzend
Mediengrößen	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	50 Blatt
Mediengewicht	251 g/m²
	Informationen zur Kompatibilität

Kompatibel mit

Epson L130, L220, L310, L355, L365, L555, L565, L655, L805, L810
Epson EcoTank ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750
Epson Expression Home XP-320, XP-33, XP-420, XP-424, XP-530
Epson Expression Home HD XP-15000
Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960
Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers
Epson PictureMate 100, 260
Epson Stylus C43SX, C45, C48, C87, CX3500, CX3700, CX4700, CX4900, CX5900, CX6400, CX6600, D120, D88, D88 Plus, D92, DX3800, DX3850, DX4400, DX4450, DX4850, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, Pro 3880, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX235W, SX400, SX405, SX410, SX415, SX435W, SX445W, SX510W, SX515W, SX535WD, SX600FW, SX610FW
Epson Stylus Office B1100, B40W, B42WD, BX300F, BX305F, BX310FN, BX320FW, BX600FW, BX610FW, BX635FWD
Epson Stylus Photo 1290, 1290S, 1400, 1500W, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX730WD, PX810FW, PX830FWD, R1800, R1900, R2000, R220, R240, R2400, R285, R2880, R3000, R320, R340, R800, RX500, RX520, RX585, RX600, RX620, RX685, RX700
Epson SureColor P400, P600, SC-P400, SC-P600
Epson WorkForce WF-100W, WF-2010W, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7515, WF-7610DWF
Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-6090DW, WF-6590DWF, WF-R5190 DTW Flex, WF-R5190 DTW Flex BAM, WF-R5690 DTWF Flex BAM, WF-R5690DTWF Flex, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF Flex

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.