

Acer Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Zweiton

Dunkelgrau - für Aspire 1; Chromebook 314; 514; Chromebook Spin 514; 713; Spin 1; 5; Swift 3; TravelMate P2

Gruppe	Taschen / Tragebehältnisse
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	NP.BAG1A.294
EAN/UPC	4713883711449



Beschreibung

Taschen und Hüllen von Acer bestehen aus wasserfestem, synthetischem Leder, sind stoßfest und verfügen über praktisch angeordnete Fächer. Der ideale Schutz für unterwegs für Ihr Acer Notebook.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer - Notebook-Hülle
Produkttyp	Notebook-Hülle
Farbe	Zweiton Dunkelgrau
Notebook-Kompatibilität	35.6 cm (14")
Funktionen	Vordertasche, Reißverschlussaschen Großpackung
Lokalisierung	Kroatien, Slowenien, Serbia
Entwickelt für	Aspire 1; 3; 5; Chromebook 14 for Work; 314; 514; 714; Chromebook Spin 13; 514; 713; Enduro N3; Spin 1; 3; 5; 5 Pro Series; 7 Pro Series; Swift 1; 3; 5; 5 Pro Series; 7; 7 Pro Series; TravelMate P2410, P614, P648, TMP614, X349; TravelMate P2; P4; P6; TravelMate Spin P4; TravelMate X3; X5

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Notebook-Hülle
Notebook-Kompatibilität	35.6 cm (14")
Funktionen	Vordertasche, Reißverschlussaschen
Farbe	Zweiton Dunkelgrau
Lokalisierung	Kroatien, Slowenien, Serbia
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Großpackung
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
	Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Acer Aspire 1 A114-61
Acer Aspire 3 A314-22-A9K4, A314-22-R09B, A314-22-R1WW, A314-22-R73E
Acer Aspire 5 A514-52K-31LQ, A514-52K-36SC
Acer Chromebook 314 C933, C933LT-P3L1, C933LT-P8GR, C933T-C4YG, C933T-P4YF, C933T-P6GY
Acer Chromebook 514 CB514-1W
Acer Chromebook 714 CB714-1W-536N, CB714-1W-561E
Acer Chromebook Spin 514 CP514-1WH, CP514-1WH-R41A, CP514-1W-R57K
Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W, CP713-2W-38CB, CP713-2W-50T5, CP713-2W-58SV, CP713-2W-71HV
Acer Enduro N3 EN314-51W-344W, EN314-51W-53W2
Acer Spin 1 SP114-31
Acer Spin 3 SP313-51N-56J4, SP313-51N-71WB, SP314-54N-34UU, SP314-54N-51NV, SP314-54N-52H9
Acer Spin 5 SP513-54N-53K4, SP513-54N-56WB, SP513-54N-732C, SP513-54N-75AN, SP513-55N, SP513-55N-52HF
Acer Spin 5 Pro Series SP513-54N
Acer Spin 7 Pro Series SP714-61NA
Acer Swift 1 SF114-32-P9DR, SF114-33-C5GE, SF114-33-C6ZJ, SF114-33-C7DU, SF114-33-P0N9, SF114-33-P11Y, SF114-33-P17Z, SF114-33-P2UC, SF114-33-P4JL, SF114-33-P7WX, SF114-33-P98M, SF114-34
Acer Swift 3 SF313-52-59RE, SF314-42-ROLL, SF314-42-R0V0, SF314-42-R1YN, SF314-42-R2G0, SF314-42-R44F, SF314-42-R5NB, SF314-42-R5S9, SF314-42-R79B, SF314-42-R8KM, SF314-42-R9US, SF314-42-R9YL, SF314-43, SF314-511, SF314-57-32A2, SF314-57-39Z3, SF314-57-54TC, SF314-58-300L, SF314-58-31A7, SF314-58-395Y, SF314-58-5056, SF314-58-519Z, SF314-58-55XG, SF314-58-59DZ, SF314-59-36B3, SF314-59-551Z, SF314-59-71B4
Acer Swift 5 SF514-54T-56J9, SF514-54T-5700, SF514-54T-732B, SF514-54T-78J8, SF514-54T-79JX, SF514-55T-51K1, SF514-55T-76Z9
Acer Swift 5 Pro Series SF514-55T, SF514-55TA
Acer Swift 7 Pro Series SF714-52T
Acer TravelMate P2 TMP214-41, TMP214-52-P9WY, TMP214-53, TMP214-53-32LS, TMP214-53-5543
Acer TravelMate P4 TMP414-51-54EW, TMP414-51-561V, TMP414-51-73JS, TMP414-51-75QM
Acer TravelMate P6 TMP614-51-G2-55DK, TMP614-51-G2-7411
Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-51-52PF, TMP414RN-51-552J, TMP414RN-51-77H9, TMP414RN-51-78UQ

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.