

Epson Premium Glossy Photo Paper - Glänzend -

100 x 150 mm 40 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-1810 - 2810 - 2811 - 2814 - 2815 - 2820 - 2825 - 2826 - 2850 - 2851 - 2856 - 4800 - 4850

Gruppe	Papier, Folien, Etiketten
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C13S042153
EAN/UPC	8715946384337



Beschreibung

Sind Sie bereit, Ihre Fotos in einer noch besseren Qualität zu erleben? Ganz gleich, ob Sie ein angehender Fotograf sind oder einfach nur das Beste aus Ihren Familienfotos herausholen möchten. Mit dem Premium Glossy Photo Paper von Epson können Sie ein noch besseres Ergebnis erreichen. In Verbindung mit unseren Original Tinten ist es kinderleicht, überragende, qualitativ hochwertige und langlebige Fotos herzustellen, die Sie voller Stolz präsentieren können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Premium Glossy Photo Paper - Fotopapier - glänzend - 40 Blatt - 100 x 150 mm
Produkttyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Glänzend
Mediengröße	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	40 Blatt
Kompatibel mit	EcoTank ET-16500, 1810, 2600, 2650, 2710, 2711, 2712, 2714, 2715, 2720, 2721, 2726, 2750, 2751, 2756, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2820, 2821, 2825, 2826, 2850, 2851, 2856, 3750, 4700, 4750, 4800, 4850, 7700, 7750; Expression Home HD XP-15000; Expression Premium XP-540, 6000, 6005, 900

Ausführliche Details

	Media
Medientyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Glänzend
Mediengrößen	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	40 Blatt
	Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit	Epson L130, L220, L310, L355, L365, L555, L565, L655, L810, MUFC Printer Epson EcoTank ET-14000, ET-16500, ET-1810, ET-2600, ET-2650, ET-2650 Unlimited, ET-2710, ET-2710 Unlimited, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2720 All-in-One Supertank Printer, ET-2720 Unlimited, ET-2721, ET-2721 Unlimited, ET-

2726, ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2810, ET-2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2821, ET-2825, ET-2826, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4500, ET-4700, ET-4700 Unlimited, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4800, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750

Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-30, XP-305, XP-312, XP-315, XP-322, XP-325, XP-342, XP-345, XP-402, XP-405, XP-415, XP-422, XP-425, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-530

Epson Expression Home HD XP-15000

Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960

Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers

Epson Stylus C91, CX4300, Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, S21, SX110, SX115, SX130, SX210, SX215, SX235W, SX410, SX415, SX435W, SX445W, SX510W, SX515W, SX535WD, SX610FW, T26, T27, T59, TX106, TX109, TX117, TX119, TX209, TX210, TX219, TX409, TX410, TX419, TX550W

Epson Stylus Color 900PS

Epson Stylus Office B42WD, BX305F, BX310FN, BX320FW, BX610FW, BX635FWD, BX925FWD, T1100, T40W, TX510FN, TX600FW

Epson Stylus Photo 1500W, PX650, PX660, PX710W, PX730WD, PX810FW, PX830FWD, R2000, R295, T50, TX650, TX710W

Epson SureColor P400, P800 Designer Edition, SC-P400, SC-P800

Epson WorkForce WF-100W, WF-2010W, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7515, WF-7610DWF

Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.