

Epson Premium Glossy Photo Paper - Glänzend - A4 (210 x 297 mm)

15 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-2650 - 2750 - 2751 - 2756 - 2850 -
2851 - 2856 - 4750 - 4850

Gruppe	Papier, Folien, Etiketten
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C13S042155
EAN/UPC	8715946384313



Beschreibung

Sind Sie bereit, Ihre Fotos in einer noch besseren Qualität zu erleben? Ganz gleich, ob Sie ein angehender Fotograf sind oder einfach nur das Beste aus Ihren Familienfotos herausholen möchten. Mit dem Premium Glossy Photo Paper von Epson können Sie ein noch besseres Ergebnis erreichen. In Verbindung mit unseren Original Tinten ist es kinderleicht, überragende, qualitativ hochwertige und langlebige Fotos herzustellen, die Sie voller Stolz präsentieren können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Premium Glossy Photo Paper - Fotopapier - glänzend - 15 Blatt - A4
Produkttyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Glänzend
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	15 Blatt
Kompatibel mit	EcoTank ET-16500, 2600, 2650, 2750, 2751, 2756, 2850, 2851, 2856, 3750, 4750, 4850, 7700, 7750; Expression Home XP-245, 247, 255, 257, 342, 345, 352, 355, 442, 445, 452, 455; Expression Home HD XP-15000; Expression Premium XP-540, 6000, 6005, 6100, 6105, 645, 900; SureColor P800; WorkForce WF-3620

Ausführliche Details

	Media
Medientyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Glänzend
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm)
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	15 Blatt
	Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit	Epson L130, L220, L310, L355, L365, L555, L565, L655, L810, MUFC Printer Epson EcoTank ET-14000, ET-16500, ET-2600, ET-2650, ET-2650 Unlimited, ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4500, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750 Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235,

XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-30, XP-305, XP-312, XP-315, XP-322, XP-325, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-402, XP-405, XP-415, XP-422, XP-425, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-530
Epson Expression Home HD XP-15000
Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960
Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-605, XP-610, XP-6100, XP-6105, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers
Epson Stylus C79, D120, D120 Network Edition, D120 Professional Edition, D92, DX3800plus, DX4400, DX4450, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX235W, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX410, SX415, SX435W, SX445W, SX510W, SX515W, SX535WD, SX600FW, SX610FW
Epson Stylus Color 600Q
Epson Stylus Office B1100, B40W, B42WD, BX300F, BX305F, BX310FN, BX320FW, BX600FW, BX610FW, BX635FWD, BX925FWD
Epson Stylus Photo 1400, 1500W, P50, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX830FWD, R1900, R2000, R265, R270, R285, R2880, R3000, R360, R390, RX560, RX585, RX590, RX685
Epson SureColor P400, P600, P800 Designer Edition, SC-P400, SC-P600, SC-P800
Epson WorkForce WF-100W, WF-2010W, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7515, WF-7610DWF
Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.