

Nintendo Joy-Con (L)/(R) - Game Pad - kabellos - Blau, Neongelb (Packung mit 2)

für Nintendo Switch

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Nintendo
Hersteller Art. Nr.	10002887
EAN/UPC	0045496431303



Beschreibung

Richten Sie die Controller zum Anschließen mit den Schienen an beiden Seiten der Konsole aus und schieben Sie die Controller nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
Die Joy-Con-Controller bleiben, nachdem sie von der Konsole entfernt wurden, mit ihr synchronisiert und können drahtlos verwendet werden. Wenn ihre Batterieleistung nachlässt, schließen Sie die Joy-Con an die Konsole an, wenn diese aufgeladen wird, um die Controller ebenfalls aufzuladen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NINTENDO Joy-Con (L)/(R) - Game Pad - kabellos
Produkttyp	Game Pad
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Anschluss technik	Kabellos
Farbe	Blau, Neongelb
Entwickelt für	Nintendo Switch

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Game Pad
Anschluss technik	Kabellos
Farbe	Blau, Neongelb
	Spielkonsole (1.) Details
Funktionen	Beschleunigungsmesser, Gyro-Sensor
	Verschiedenes
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Zubehör im Lieferumfang	2 Armbänder
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Nintendo Switch

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

