

Productveiligheidsinformatie

Werkbank TYP 8001-6

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland

E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 155075, 155074, 155073, 155072, 155071

Veiligheidsinstructies:

- Let op: onderdelen met scherpe randen, kans op letsel tijdens montage.
- Controleer de maximale oppervlaktebelasting van 1.250 kg en zorg dat deze niet wordt overschreden om structurele schade of letsel te voorkomen.
- Laden hebben een draagvermogen van 100 kg, hangende lade max. 50 kg, niet overbelasten.
- Zet de werkbank op een stabiele, vlakke ondergrond, voorkom kantelen.
- Volg de aanbevolen gebruiksinstructies om schade en gevaren te voorkomen.
- Bescherm tegen onjuist gebruik om het risico op elektrische schokken door elektrische onderdelen te voorkomen.
- Bescherming tegen het risico op beknelling en verwonding tijdens gebruik, vooral bij het sluiten van deuren en laden.
- Trek laden niet helemaal uit om te voorkomen dat ze omvallen.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Geef productinstructies en veiligheidsinformatie in begrijpelijke taal.
- Overbelast de laden niet; voorkom dat ze breken of kromtrekken.
- Berg zware voorwerpen veilig en goed op om het risico op letsel te minimaliseren.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen, veiligheidsbril).
- Houd het werkoppervlak schoon en vrij van obstakels, voorkom valgevaar.
- Het gebruik van de centrale vergrendeling om de laden en deuren te beveiligen wordt aanbevolen.
- Niet geschikt voor kinderen - risico op letsel door onjuist gebruik.
- Gebruik de laden niet als opstapje of ladder.
- Wordt volledig gemonteerd geleverd, controleer de stabiliteit voordat je het systeem opzet.
- Let op waarschuwingen met betrekking tot materiaalcomponenten zoals staal en hout.
- Verwijder de antislipnoppen op de voeten niet voor veilig gebruik.