

Productveiligheidsinformatie

Synthetisch papier Xerox Premium NeverTear, waterdicht, bijzonder robuust, diverse kleuren

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Antalis GmbH, Europaallee 19, 50226 Frechen, Deutschland
E-mail: info@antalis.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 171349, 171348, 171347, 171219, 171218, 171217

Veiligheidsinstructies:

- Product niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.
- Buiten bereik van kinderen bewaren om te voorkomen dat kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Dit product moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het door zijn vorm en textuur aantrekkelijk voor hen kan zijn.
- Vermijd direct zonlicht om kleurveranderingen te voorkomen.
- Bescherm tegen direct zonlicht en extreme temperaturen.
- Gebruik bij extreme temperaturen onder -20°C en boven 120°C kan de integriteit van het materiaal aantasten.
- De stabiliteit kan verminderd zijn bij temperaturen boven +120°C.
- Vermijd direct contact van het product met vuur of extreme temperaturen boven +120° C.
- Niet gebruiken of bewaren in de buurt van vuur, omdat het materiaal kan smelten bij hoge temperaturen.
- Vermijd direct contact met vuur of hoge temperaturen.
- Het product is waterdicht, maar zorg ervoor dat het niet permanent in water wordt ondergedompeld.
- Houd er rekening mee dat het product water- en scheurbestendig is, maar mechanische schade niet uitsluit.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen om barsten of schade te voorkomen.
- Scherpe randen kunnen tot verwondingen leiden.
- Niet geschikt voor contact met voedingsmiddelen.
- Het product is niet geschikt voor direct contact met voedsel tenzij het voldoet aan de geldende voorschriften.
- Hout- of papierstof tijdens het snijden kan gevaarlijk zijn; neem passende maatregelen ter bescherming van de ademhalingswegen.
- Producten gemaakt van polyester kunnen schade toebrengen aan het milieu als ze verkeerd worden weggegooid.
- Gebruik het product alleen met daarvoor bestemde printers om het risico op afdrukfouten te minimaliseren.
- Zorg ervoor dat tijdens het afdrukken de juiste apparaatinstellingen worden gebruikt om oververhitting van de printer te voorkomen.
- Bij onjuist gebruik is het mogelijk dat de afdruk niet leent, dus volg de instructies van de fabrikant op.
- Maak uzelf regelmatig vertrouwd met de juiste opslag en verwerking van synthetisch papier om optimale afdrukresultaten te garanderen.
- Voor kinderen: alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Gedetailleerde instructies voor gebruik en verwijdering bijvoegen.