

Productveiligheidsinformatie

edding retract 11 permanent marker, zonder dop, met drukknop,

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9b, 31515 Wunstorf, Deutschland

E-mail: info@edding-vertrieb.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 187123, 187122, 187121, 187120, 187107, 187106, 187105, 187104

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik het product niet in de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden en verstikkingsgevaar opleveren.
- Buiten bereik van kinderen bewaren, product bevat verstikkingsgevaar door kleine onderdelen.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen met water en een arts raadplegen om oogirritatie te voorkomen.
- In geval van huidcontact, het getroffen gebied onmiddellijk reinigen met water en zeep om huidirritatie te voorkomen. Draag handschoenen om huidcontact te voorkomen.
- Vermijd contact met ogen en huid. Bij contact grondig spoelen met water.
- Niet gebruiken op voedsel of in voedselverpakking.
- Vermijd direct contact van de punt met de ogen of huid, omdat de inkt irriterend kan zijn.
- Vermijd inademing van dampen, gebruik het product in goed geventileerde ruimtes om gezondheidsproblemen te voorkomen.
- Let op: Niet gebruiken in de buurt van open vuur of vonken omdat de inkt brandbaar is. Uit de buurt houden van vuur of extreme hitte vanwege het risico op lekkage.
- Alleen voor gebruik door volwassenen of onder toezicht van volwassenen.
- Zorg ervoor dat de marker niet als speelgoed wordt gebruikt om letsel te voorkomen.
- Breng de marker voor gebruik aan op een onopvallende plek om de kleurechtheid te testen op het gewenste materiaal.
- Bewaar het product op kamertemperatuur om de kwaliteit te waarborgen.