

Productveiligheidsinformatie

Werkbank serie 8152, verrijdbaar, neerlaatbaar, met schuiflade

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland

E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 156796, 156795, 156794, 156793, 156792

Veiligheidsinstructies:

- Maximale oppervlaktebelasting: 1250 kg voor de hele werkbank, niet meer dan 450 kg wanneer het onderstel is uitgeschoven.
- Zorg ervoor dat de werkbank op een stabiele, vlakke ondergrond staat om kantelen en uitglijden te voorkomen.
- Overbelast de lade, deur en legplanken niet en gebruik ze alleen tot de maximale openingsbreedte om schade of letsel te voorkomen.
- Gebruik de centrale vergrendeling alleen als beveiliging tegen toegang door onbevoegden, vooral in een commerciële omgeving.
- Zorg ervoor dat de werkbank op de juiste manier omhoog en omlaag wordt gebracht om verwondingen aan de vingers en schade door de excentrische hendel te voorkomen.
- Controleer regelmatig de werking van de excentrische hendel, vooral bij gebruik door personen van meer dan 100 kg, om veilig rollen en inklappen te garanderen.
- Zorg ervoor dat de wielen goed geblokkeerd zijn om onbedoeld rollen te voorkomen, vooral op oneffen vloeren.
- Houd de werkbank buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat iemand onder de 16 jaar deze in de buurt gebruikt.
- Het gebruik van een veiligheidsbril en handschoenen wordt aanbevolen bij zwaar werk.