

Productveiligheidsinformatie

Rookmelder Brennenstuhl RM L 3100, gebruik 10 jaar, hush-functie bij vals alarm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland
E-mail: info@brennenstuhl.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 166782

Veiligheidsinstructies:

- Lees voor installatie en gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Test de rookmelder minstens één keer per maand met de testknop.
- Er klinkt een visueel en akoestisch signaal als de batterij bijna leeg is.
- De lithiumbatterij is permanent geïnstalleerd; het is niet nodig om de batterij te vervangen.
- Installeer de rookmelder volgens de instructies van de fabrikant.
- Deze rookmelder is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Houd de rookmelder uit de buurt van directe warmtebronnen zoals radiatoren.
- De rookmelder moet worden geïnstalleerd op een plek die beschermd is tegen direct zonlicht.
- Bedek of verwijder het alarmsignaal niet tijdens het gebruik.