

Productveiligheidsinformatie

Krause ProTec aluminium rolsteiger, 200 kg/m², TÜV-gekeurd, geremde wielen, L 2000 x B 700 x H 2900-12300 mm, diverse afmetingen. varianten

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

E-mail: info@krause-systems.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 402459, 402458, 402457, 402456, 402455, 402454, 402453, 402452, 402451

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik de steiger alleen op een stevige, stabiele en vlakke ondergrond om kantelen te voorkomen.
- Beveilig de steiger tegen kantelen, vooral als je op grote hoogte werkt, en gebruik het Guard-Matic systeem met 6-puntsbevestiging op de juiste manier.
- Gebruik de steiger niet als de maximaal toegestane belasting van 200 kg/m² wordt overschreden. Vermijd overbelasting met zware materialen.
- Volg de instructies voor het instellen van het Guard-Matic systeem zorgvuldig op en zorg ervoor dat alle zekeringen correct zijn ingesteld.
- Zorg ervoor dat de geremde zwenkwielen goed vergrendeld en vastgezet zijn tijdens transport om te voorkomen dat ze onbedoeld weggrollen.
- Vermijd het gebruik van de steiger bij slechte weersomstandigheden die de veiligheid kunnen beïnvloeden, zoals harde wind of regen.
- Zorg ervoor dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de werking van de steiger en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
- Controleer regelmatig de stabiliteit en veiligheid van de steiger, vooral na montage en voor gebruik.
- Gebruik de antislip treden en terrasplanken om het risico op vallen te minimaliseren en zorg ervoor dat ze niet glad worden als ze nat zijn.
- De hoogte van de steiger mag de maximale werkhoogte van 12,3 m niet overschrijden. Gebruik de optionele uithouder voor werkhoogtes boven 7,3 m.
- Laat het apparaat alleen door een gekwalificeerd persoon opstellen en bedienen. Lees en volg de veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik.
- Neem alle veiligheidsrichtlijnen en montage-instructies in acht tijdens de montage en het gebruik om valgevaar te voorkomen.
- De gebruiker moet veilig kunnen werken en de hoogte kunnen bereiken.
- Gebruik de steiger pas nadat hij volledig gemonteerd is. Controleer voor gebruik het draagvermogen en de stabiliteit.
- Alleen gebruiken voor het beoogde toepassingsgebied.