

Productveiligheidsinformatie

Schulte Lagertechnik Palletstelling, D 1100 mm, Aanbouw- of Basisstelling

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland
E-mail: info@schulte-onlineshop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 657146, 657145, 657144, 657143, 657142, 657141, 657140, 657139, 657138, 657137, 657136, 657135, 657134, 657133, 657132, 657131, 657130, 657129, 657128, 657127, 657126, 657125, 657124, 657123, 657122, 657121, 657120, 657119, 657118, 657117, 657116, 657115, 657114, 657113, 657112, 657111

Veiligheidsinstructies:

- De maximale veldbelasting van 9000 kg, 8720 kg, 6880 kg, 8630 kg, 8000 kg, 5782 kg, 7070 kg, 6150 kg of 5395 kg mag niet worden overschreden.
- Het maximale draagvermogen van de palletten: 1000 kg, 800 kg of 500 kg per pallet mag niet worden overschreden.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) tijdens montage en gebruik, vooral bij het hanteren van zware lasten.
- Rekken moeten goed in elkaar worden gezet en stevig worden verankerd om te voorkomen dat ze omvallen.
- Er moeten geschikte industriële trucks worden gebruikt en getraind personeel moet ermee omgaan.
- Controleer planken regelmatig op stabiliteit, zichtbare schade of slijtage en vervang defecte onderdelen onmiddellijk.
- De montage-instructies en veiligheidsvoorschriften moeten nauwkeurig worden opgevolgd om stabiliteit en veiligheid te garanderen.
- Gebruik voor de installatie geschikte ankers voor zwaar gebruik en vloerankers.
- De rekconstructie moet worden gemonteerd volgens een statische berekening in overeenstemming met DIN EN 15512:2020.
- Houd het werkgebied rond de planken vrij van obstakels om een veilige toegankelijkheid te garanderen.
- Alleen gebruiken voor de opslag van palletsoorten die hiervoor bedoeld zijn (bijv. europallets).
- Zorg ervoor dat de pallets correct en stabiel worden gerangschikt in overeenstemming met de specificaties.
- Overschrijd de maximale belasting per niveau niet, afhankelijk van de respectieve specificaties (bijv. 500 kg, 800 kg).
- Laat rekken met industriële trucks alleen betreden door gekwalificeerde en getrainde personen.
- Neem veiligheidsmaatregelen om letsel door mechanische gevaren tijdens het laden en lossen te voorkomen.
- De schapinstructies moeten beschikbaar zijn in de lokale taal en gemakkelijk te begrijpen zijn.
- Houd veilige afstanden aan, vooral bij het tillen en verplaatsen van lasten.
- Vermijd onjuist gebruik om het risico op overbelasting en vallen te minimaliseren.
- Zorg ervoor dat de planken op een stabiele, vlakke ondergrond worden geïnstalleerd.