

Productveiligheidsinformatie

Bauer hydraulische heftruckbak DGS 950, vorkheftruckhydrauliek, L 1610 x B 1610 x H 1370 mm, 0,95 m³, tot 1000 kg, gelakt staal, keuze uit verschillende kleuren

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 660067, 660066, 660065, 660064, 660063

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik het veiligheidsmechanisme om wegglijden te voorkomen en controleer de werking voor gebruik.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van zware lasten (max. 1000 kg); overschrijd dit draagvermogen nooit.
- Controleer of de hydrauliek van de vorkheftruck goed werkt.
- Draag altijd geschikte beschermende kleding (bijv. veiligheidsschoenen, handschoenen) om letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de bak correct en stevig aan de vorken is bevestigd; laad niet boven het hoofd.
- Zorg voor stabiele locaties tijdens het gebruik om kantelen te voorkomen.
- Informeer alle gebruikers over de veilige omgang met het product.
- Alleen gebruiken door gekwalificeerd personeel en in professionele omgevingen.
- Zorg ervoor dat de lading stabiel staat en zet de lading vast om te voorkomen dat deze wegglijdt.
- Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften in acht.
- Product is ongeschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
- Er bestaat een risico op letsel/beschadiging bij onjuist gebruik; product kan ernstig letsel veroorzaken bij onjuist gebruik.
- Alleen gebruiken met een geschikte vorkheftruck die de maximale hefcapaciteit van 1000 kg niet overschrijdt.
- Controleer regelmatig de staat en werking van het product, vooral de hydraulische systemen; stel het product buiten gebruik als het beschadigd is.
- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik en gebruik geschikt gereedschap voor de installatie.
- Wees voorzichtig bij het legen - voer het kiepen gecontroleerd uit; kantel de bak niet verder dan de maximale hellingshoek.
- Blijf uit de buurt van de bewegende delen van het product tijdens het gebruik.
- Controleer de afmetingen en stabiliteit van de latei voor gebruik met inritkokers; let op het gewicht en de totale afmetingen tijdens transport.