# Productveiligheidsinformatie

## Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.13mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft

**Fabrikant/Verantwoordelijke persoon:** Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
**E-mail:** info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

**Artikelnummers:** 706143, 706142, 706141, 706140, 706139, 706138, 706137, 706135, 706130, 706123, 706117, 706110, 706103, 706098, 706095, 706092, 706086, 706084, 706080, 706077, 706075, 706074, 706072, 706068, 706066, 706065, 706064, 706063, 706057, 706054, 706053, 706052, 706051, 706044, 706038, 706031, 706024

## Veiligheidsinstructies:

- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril en handschoenen om letsel te voorkomen.
- Het product is niet geschikt voor kinderen en moet buiten hun bereik worden bewaard.
- Controleer de boor en de machine op schade voor gebruik.
- Vermijd bij het gebruik van elektrisch gereedschap de nabijheid van water of vocht om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
- Gebruik de boor alleen in materialen die hiervoor bedoeld zijn om oververhitting, breuk en risico op letsel te voorkomen.
- Houd haar, losse kleding en sieraden uit de buurt van draaiende onderdelen.
- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen.
- Zorg ervoor dat de boor goed in de machine is geplaatst en stevig is vastgeklemd om de veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken.
- De werkplek moet schoon, goed verlicht en vrij van obstakels zijn om uitglijden te voorkomen.
- Vermijd direct huidcontact met scherpe randen van de boren om verwondingen te voorkomen.
- Draag altijd beschermende handschoenen om letsel door scherpe randen te voorkomen.
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en gebruik het apparaat alleen volgens de instructies van de fabrikant.
- Overschrijd de aanbevolen snelheid niet om oververhitting en breuk te voorkomen.
- Gebruik een geschikt veiligheidsgereedschap om te voorkomen dat de boor of het werkstuk wegglijdt.
- Houd de boor stevig vast om te voorkomen dat hij wegglijdt of verdraait.