

Produktsicherheitsinformationen

Edelstahl-Servierwagen

Hersteller/Verantwortliche Person: fetra Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 17-21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland

E-Mail: info@fetra.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 96715, 96714, 96713

Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie nach der Montage die Stabilität des Wagens.
- Vermeiden Sie Überladung: Maximal 80 kg pro Boden, insgesamt 150 kg.
- Fixieren Sie die Lenkrollen, um unkontrolliertes Rollen zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität und verwenden Sie nur einwandfreie Lenkrollen.
- Verwenden Sie den Wagen auf stabilen und horizontalen Ebenen. Achten Sie darauf, dass alle Räder ordnungsgemäß funktionieren.
- Halten Sie den Wagen von überhitzten Oberflächen fern.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft.
- Ersetzen Sie bei Verschleiß oder Beschädigung die Teile, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wagen nicht überladen wird (max. Gesamttragkraft: 150 kg). Umkippschutz beachten, insbesondere keine hohe Traglast auf einer Seite.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen beim Schieben, um Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Zusammenbau auf die leicht verständlichen Sicherheitsinformationen und Anweisungen, und halten Sie während der Montage und Nutzung die Finger von beweglichen Teilen fern.