

Produktsicherheitsinformationen

Schraubregal WR, 5 Fachböden, Tiefe wahlweise 300 bis 800 mm, Breite 1000 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: Julius vom Hofe GmbH & Co. KG, Bromberger Straße 4, 58511 Lüdenscheid, Deutschland
E-Mail: info@hofe.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 123886, 123884, 123882, 123880, 123878, 123876, 123874, 123872, 123870, 123868

Sicherheitshinweise:

- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
- Die maximale Fachlast beträgt 125 kg bei gleichmäßig verteilter Last, diese sollte nicht überschritten werden.
- Die maximale Feldlast des Regals darf 625 kg bei gleichmäßig verteilter Last nicht überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal auf stabilem, ebenem Untergrund steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- Sicherstellen, dass die Montage gemäß Anleitung erfolgt, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Eckplatten und verzinkte Winkelpfosten sorgen für zusätzliche Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Regals. Regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen.
- Fachböden sind höhenverstellbar im Raster von 25 mm, sicherstellen, dass sie richtig eingestellt sind.
- Bei der Nutzung sollten die Lasten auf den Fachböden gleichmäßig verteilt werden, um Stabilität zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von Anbauregalen müssen Sicherheitshinweise und Herstelleranweisungen befolgt werden.
- Erstickungsgefahr durch lose Teile, Sicherheitsinformationen und Montageanleitung sorgfältig lesen.