

# Produktsicherheitsinformationen

## Mobile Tankstelle CEMO DT-Mobil Easy 200 I mit ADR Zulassung, B 800 x T 620 x H 610 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland

**E-Mail:** kontakt@cemo-group.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 139502, 139501, 139500, 139499

### Sicherheitshinweise:

- Achtung: Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Explosionsgefahr aufgrund des Umgangs mit brennbaren Flüssigkeiten. Erstickungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit Brennstoffen oder dem Tankstelleninhalt. Brandgefahr durch Leckagen beim Betanken oder beim Umgang mit Diesel-Kraftstoff.
- Sicherheitshinweis: Bei der Betankung geeignete Schutzausrüstung tragen. Explizierte Gefahr durch Dämpfe.
- Warnung: Nur für den Transport von Diesel-Kraftstoff zugelassen. Schlauch und Zapfpistole nur für Diesel-Kraftstoff verwenden; andere Flüssigkeiten könnten gefährlich sein.
- Hinweis: Der Füllstutzen muss ordnungsgemäß gesichert sein, um Überlaufen zu vermeiden.
- Anleitung: Vor jedem Gebrauch auf Leckagen prüfen und bei Auffälligkeiten nicht verwenden.
- Information: Regelmäßige Prüfungen gemäß ADR-Vorschriften sind erforderlich. Die wiederkehrende Prüfung der Tankstelle alle 2,5 Jahre ist erforderlich.
- Achtung: Elektrische Komponenten nicht mit Wasser in Berührung bringen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Sicherheitsvorkehrungen beachten: Elektropumpe ist nur für den angegebenen Spannungsbereich von 12 V geeignet. Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden.
- Auf korrekten Umgang mit Gefahrstoffen achten, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Vermeiden von Hautkontakt mit Kraftstoffen und Chemikalien.
- Im Falle eines Auslaufens oder einer Leckage sofortige Maßnahmen ergreifen, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Die mobile Tankstelle ist nur für den gewerblichen Gebrauch zugelassen; nicht für die private Nutzung empfehlen. Die mobile Tankstelle ist nicht für den Einsatz im Wohnbereich geeignet.
- Betrieb nur im Freien und mit ausreichender Belüftung durchführen. Bei der Befüllung auf eine korrekte Belüftung achten, um Überdruck zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Tank nur mit zugelassenen Kraftstoffen befüllt wird.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Geräte gemäß ADR-Vorgaben.
- Schlaucheinzüge nur in aufrechter Position halten.
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung oder Transport der mobilen Tankstelle.