

# Produktsicherheitsinformationen

## Schäfer Shop Select Toner, ersetzt Brother TN-2220, TN-2010 (TN2220, TN2010), Einzelpack, schwarz + Bluetooth Lautsprecher Chrome

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland

**E-Mail:** info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummer:** 500243

### Sicherheitshinweise:

- Achtung: Verwendung nur mit kompatiblen Druckern (Brother HL-2130, -2135W, -2240, 2240D, -2250DN, -2270DW, DCP-7055, -7055W, -7060D, -7065DN, -7070DW, Fax-2840, -2845, -2940)
- Nicht zu verwenden, wenn die Tonerkartusche beschädigt oder defekt ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Tonerpatronen bei unsachgemäßer Handhabung ein Risiko für Überhitzung oder Brand darstellen können.
- Halten Sie die Tonerkartusche von Kindern fern, um Erstickungsgefahr durch Kleinteile zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Bluetooth-Lautsprechers sicherstellen, dass das Produkt nicht nass wird, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen des Geräts zu verhindern.
- Beachten Sie beim Verwenden des Lautsprechers die maximalen Lautstärken, um Hörschäden zu vermeiden.