

# Informations sur la sécurité du produit

## Cassette de ruban pour titreuses TX Brother, diff. largeurs et coloris

**Fabricant/Personne de contact :** Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, Deutschland

**e-Mail :** info@brothersewing.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 67312, 67275, 67274, 67269, 67267, 67262

### Instructions de sécurité:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Avertissement en cas d'utilisation non conforme sur la chaleur et les produits chimiques.
- Les instructions de sécurité doivent être jointes dans une langue compréhensible.
- Manipuler les matériaux autocollants avec précaution afin d'éviter toute irritation de la peau.
- Application selon les instructions spécifiques pour les modèles P-touch : PC 7000 et 8000.
- Ne convient pas pour le contact avec les aliments.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
- Respecter les instructions pour une utilisation et une élimination en toute sécurité.
- Conserver le produit dans un endroit frais et sec, loin de la lumière directe du soleil.
- S'assurer que la cartouche de ruban n'est pas endommagée avant de l'utiliser.
- L'utilisation doit se faire conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants afin d'éviter tout dommage accidentel ou abus.
- Protéger des rayons directs du soleil, car le matériau est résistant à la lumière, mais sa durée de vie n'est pas illimitée.
- Lors de l'utilisation, veiller à ce que la surface de collage soit propre et sèche afin de garantir une adhérence optimale.
- Le produit ne doit pas être immergé dans l'eau car, bien qu'il soit résistant à l'eau, son pouvoir adhésif pourrait être altéré.