

Informations sur la sécurité du produit

Chariot de service et desserte en inox

Fabricant/Personne de contact : fetra Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 17-21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland
e-Mail : info@fetra.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 96715, 96714, 96713

Instructions de sécurité:

- Après le montage, vérifiez la stabilité du chariot.
- Éviter les surcharges : 80 kg maximum par étagère, 150 kg au total.
- Fixez les roulettes pivotantes afin d'éviter un roulement incontrôlé. Contrôlez régulièrement le fonctionnement et n'utilisez que des roulettes pivotantes en parfait état.
- Utilisez le chariot sur des plans stables et horizontaux. Veillez à ce que toutes les roues fonctionnent correctement.
- Éloignez le chariot des surfaces surchauffées.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale.
- Remplacez les pièces si elles sont usées ou endommagées afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- S'assurer que le chariot n'est pas surchargé (capacité de charge totale maximale : 150 kg). Tenir compte de la protection contre le renversement, en particulier pas de charge élevée sur un côté.
- Évitez les mouvements brusques en poussant pour ne pas basculer.
- Lors de l'assemblage, veillez à lire les informations et les instructions de sécurité faciles à comprendre et tenez vos doigts à l'écart des pièces mobiles pendant le montage et l'utilisation.