

Informations sur la sécurité du produit

Cartouche d'encre LC-1280XLBK Brother, noir

Fabricant/Personne de contact : UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475 Kamp-Lintfort, Deutschland
e-Mail : info@ufp.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 160714, 160713, 160712, 160711

Instructions de sécurité:

- Utiliser uniquement dans les imprimantes compatibles avec ce modèle.
- Fournir des fiches techniques et des informations de sécurité sur demande.
- S'assurer que les conditions de stockage n'affectent pas la conformité du produit.
- Joindre des instructions claires sur l'utilisation et l'élimination en toute sécurité.
- En cas de suspicion de danger, informer immédiatement le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
- Ne pas ingérer ou inhaler ; l'encre est nocive pour la santé.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Conserver les cartouches d'encre hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement ou d'ingestion.
- Éliminez les cartouches vides conformément aux réglementations locales en matière de déchets toxiques afin d'éviter toute pollution de l'environnement.
- Ne pas laisser pénétrer dans le visage ou les yeux.
- Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
- Une utilisation non conforme peut entraîner des salissures.
- Évitez le contact direct avec l'encre afin d'éviter toute irritation de la peau.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
- Ne pas utiliser la cartouche au-delà de l'usage recommandé afin d'éviter d'endommager l'imprimante.