

# Informations sur la sécurité du produit

## Chariot de levage DB, dimensions spéciales

**Fabricant/Personne de contact :** Hanselifter, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen, Deutschland

**e-Mail :** post@hanselifter.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 305044, 305041, 305040, 305038, 305037, 305036, 305035, 305034, 305033, 305032

### Instructions de sécurité:

- Lire attentivement et suivre les instructions d'utilisation avant de l'utiliser.
- S'assurer que le transpalette est utilisé sur une surface plane et stable afin d'éviter tout basculement.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 2 t afin d'éviter les surcharges et les dommages.
- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des chaussures de sécurité et des gants.
- Vérifier régulièrement que le produit n'est pas usé, endommagé ou mécaniquement abîmé.
- L'abaissement de la charge ne doit se faire que lorsque le chariot élévateur est à l'arrêt.
- Faire particulièrement attention lors de la manipulation et du transport de charges lourdes, respecter l'absence de visibilité.
- Ne pas utiliser le produit dans des atmosphères explosives ou inflammables.
- Ne pas utiliser pour le transport de personnes.
- Les utilisateurs du transpalette doivent être formés pour éviter les blessures.
- Avant l'utilisation, vérifier que l'unité hydraulique et la pompe hydraulique ne présentent pas de fuites et qu'elles fonctionnent correctement.
- S'assurer que les galets de fourche et les roues pivotantes fonctionnent correctement et sont entretenus afin d'éviter tout basculement.
- Sécuriser correctement la charge pour éviter qu'elle ne glisse.
- Entretien régulier nécessaire pour garantir la sécurité.
- Convient pour une utilisation avec des palettes standardisées.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est incliné.