

Informations sur la sécurité du produit

Chariot de levage BF-SL avec Speedlift, dimensions spéciales

Fabricant/Personne de contact : HanseLifter, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen, Deutschland

e-Mail : post@hanselifter.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 305027, 305026

Instructions de sécurité:

- Ne pas charger au-delà de la capacité de charge maximale de 2,5 t.
- Risque de blessure en cas d'utilisation et de levage non conformes.
- Ne pas laisser du personnel non formé utiliser l'appareil.
- Veillez toujours à ce que la surface du chariot élévateur soit propre et sèche afin d'éviter les risques de glissade.
- Attention à l'utilisation dans des espaces restreints en raison du rayon de braquage de 1425 mm.
- N'utilisez le produit que pour les applications auxquelles il est destiné.
- Avant d'utiliser le transpalette, vérifiez son état, en particulier le système hydraulique et les roulettes.
- Veillez à ce qu'aucune personne ne se trouve sous la zone de charge soulevée.
- Portez des chaussures de sécurité et des vêtements de protection appropriés lorsque vous utilisez le transpalette.
- Évitez de vous trouver à proximité du chariot de levage pendant son fonctionnement.
- La manipulation du chariot de levage ne doit être effectuée que par un personnel formé et autorisé.