

# Informations sur la sécurité du produit

## Papier photo brillant Everyday Use Glossy GP-501 CANON

**Fabricant/Personne de contact** : UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475  
Kamp-Lintfort, Deutschland  
**e-Mail** : info@ufp.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article** : 182544, 182543

### Instructions de sécurité:

- Réactions allergiques possibles aux encres ou aux produits chimiques. Tester avant l'utilisation.
- Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Maintenez le produit à l'abri de l'humidité afin d'éviter la formation de moisissures.
- Évitez le contact direct de la surface d'impression avec de l'eau ou d'autres liquides.
- L'encre d'impression peut être nocive pour la santé. En cas de contact avec la peau ou d'irritation des yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.
- Le papier ne doit pas être placé dans des zones accessibles aux enfants afin de minimiser les risques d'étouffement par des morceaux de papier.
- Si le papier est utilisé dans des imprimantes, les instructions de sécurité correspondantes du fabricant de l'imprimante doivent être respectées.