

Informations sur la sécurité du produit

Benne basculante type BK 50

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 73186, 73185, 73184, 73183, 73015, 73008

Instructions de sécurité:

- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale - 1000 kg max.
- S'assurer que la benne basculante est correctement montée sur le chariot élévateur et que seuls des chariots élévateurs compatibles et adaptés sont utilisés.
- N'effectuer l'opération de basculement que sur un sol ferme et dans des positions stables afin d'éviter tout renversement.
- Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de protection, lors de l'utilisation.
- S'assurer que la benne basculante est utilisée correctement et en toute sécurité afin d'éviter tout risque de blessure lors du basculement.
- Veiller à respecter le niveau de remplissage maximal et la capacité de charge afin d'éviter toute surcharge.
- La benne basculante doit être soumise à des inspections et des entretiens réguliers afin de garantir la sécurité des mécanismes de levage et de basculement.
- Lire attentivement le mode d'emploi et respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation du fabricant.
- S'assurer que la zone autour de la benne basculante est exempte de personnes et d'autres dangers lors du basculement.
- Utilisation et manipulation uniquement par un personnel formé.
- Veiller aux avertissements et aux instructions d'utilisation pour une utilisation sûre et, en cas de doute, consulter un spécialiste.
- En cas de dommage ou d'état douteux, ne pas utiliser et contacter le fabricant.