

Informations sur la sécurité du produit

Benne basculante EXPO 1200

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 73753, 73752, 73751, 73750, 73749, 73748

Instructions de sécurité:

- S'assurer que la benne basculante est placée sur des surfaces stables et planes afin d'éviter qu'elle ne se renverse.
- La benne basculante ne doit être manipulée que par du personnel formé et qualifié afin d'éviter les accidents.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 1500 kg afin d'éviter les risques de surcharge.
- Faire attention en soulevant et en transportant des charges afin d'éviter les blessures.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié, tel que des gants de protection, en particulier lors de la vidange de matériaux lourds ou dangereux.
- Respecter les mesures de protection contre les risques potentiels d'écrasement et de blessure.
- S'assurer que le mécanisme de basculement fonctionne correctement.
- Effectuer un entretien et un contrôle réguliers des pièces mécaniques afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Veiller à ce que le fonctionnement du système de câbles soit régulièrement contrôlé afin d'exclure toute possibilité d'erreur.
- N'utiliser la benne basculante qu'avec un chariot élévateur approprié.
- Veillez à ce que les personnes non autorisées, en particulier les enfants, ne s'approchent pas de la benne basculante.
- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger pendant le processus de basculement.
- Risque de blessure en cas de basculement inapproprié ; ne videz le récipient que s'il est bien fixé.
- Il est impératif de respecter les consignes d'entretien et d'utilisation en toute sécurité.
- Vérifier régulièrement que le produit n'est pas endommagé afin de minimiser les risques pour la sécurité.