

Informations sur la sécurité du produit

Ouvre-carton Slice, longueur 4,1 cm, 3 étapes, alimentation automatique/vert ou alimentation manuelle/orange

Fabricant/Personne de contact : Slice GmbH, Am Feldrain 17, 59457 Werl, Deutschland
e-Mail : service@sliceproducts.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 155241, 155235

Instructions de sécurité:

- Faire attention en cas de mauvaise utilisation afin de minimiser le risque de blessure.
- La lame est tranchante, se tenir à une distance sûre des parties du corps.
- Ne changer la lame que selon les instructions, ne pas démonter la lame ou la changer soi-même.
- Conserver hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement par de petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que le curseur est correctement réglé.
- Risque de blessure en cas de manipulation non conforme.
- Lire attentivement les informations relatives à la sécurité avant l'utilisation.