

Informations sur la sécurité du produit

Calculatrice de bureau CD-2729-12TM, écran 12 chiffres, nombreuses fonctions commerciales

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 882932

Instructions de sécurité:

- Utilisez le produit conformément aux instructions afin de garantir une manipulation sûre.
- Si la calculatrice est utilisée dans un environnement humide, des précautions doivent être prises pour éviter les risques électriques.
- Éliminer les piles conformément à la réglementation locale afin d'éviter toute atteinte à l'environnement.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce que les personnes vulnérables, en particulier les enfants, n'utilisent pas le produit comme un jouet.