

Informations sur la sécurité du produit

Destrueteur de documents Momentum X406 Rexel, découpe de morceaux 4 x 28 mm, P-4, 15 L, capacité de découpe de 6 feuilles

Fabricant/Personne de contact : Leitz ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland
e-Mail : germanyinfo@acco.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 167092

Instructions de sécurité:

- Ne pas utiliser à proximité de l'eau ou mettre en contact avec de l'eau afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Veiller à manipuler l'appareil en toute sécurité afin d'éviter les blessures dues à l'unité de coupe.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas surcharger l'appareil - Déchiqueter au maximum 6 feuilles à la fois.
- S'assurer qu'aucun objet étranger (comme des épingles à cheveux, des pièces en plastique, etc.) ne pénètre dans l'appareil.
- Après utilisation, débranchez l'appareil du réseau électrique.