

# Informations sur la sécurité du produit

## DURABLE Corbeille à papier en métal anti feu, avec couvercle étouffoir, différents modèles

**Fabricant/Personne de contact :** DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland  
**e-Mail :** info@ durable.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 191009, 191008, 191007, 191006, 190280, 190279

### Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement dû à une utilisation inappropriée lors de l'utilisation de la corbeille à papier avec tête d'extinction des flammes.
- Soyez prudent lors de l'élimination de matériaux inflammables dans la corbeille à papier afin d'éviter tout risque d'incendie. Ne vous débarrassez des matériaux que conformément à l'usage auquel ils sont destinés.
- S'assurer que le couvercle auto-extinguible fonctionne correctement et qu'il n'est pas bloqué ou manipulé afin d'éviter la propagation des flammes.
- Ne pas surchauffer ou exposer à des températures extrêmes, car cela pourrait nuire au fonctionnement du matériel. Ne pas mettre en contact avec des matériaux inflammables.
- Gardez la corbeille hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Vérifier régulièrement que le produit ne présente pas de signes d'endommagement ou d'usure afin de garantir le bon fonctionnement du mécanisme de protection contre l'incendie.
- En cas d'utilisation excessive de papier ou de matériaux secs, s'assurer que la corbeille à papier est régulièrement vidée et qu'elle ne déborde pas afin de garantir un fonctionnement correct.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne remplissez pas la corbeille à papier au-delà de la hauteur maximale de remplissage.
- Ne pas placer la corbeille à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.
- En cas d'incendie, informez immédiatement les autorités compétentes.
- Avant l'élimination, procéder conformément à la réglementation locale sur les déchets dangereux.
- Le couvercle auto-extinguible est une caractéristique de sécurité, ne le remplacez pas ou ne l'ouvrez pas pendant un incendie.
- Attention au feu : n'utilisez que pour l'usage prévu et évitez toute accumulation excessive de matériaux inflammables dans la corbeille.