

Informations sur la sécurité du produit

Papier couleur tecno Colors, format A4, 120 g/m², différents coloris

Fabricant/Personne de contact : Inapa Deutschland GmbH, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg, Deutschland

e-Mail : hemer@inapa.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 171454, 171452, 171449, 171444, 171439, 171431, 171427, 171423, 171419

Instructions de sécurité:

- Évitez tout contact avec des flammes nues ou des surfaces chaudes afin de minimiser les risques d'incendie.
- Utiliser uniquement pour la zone d'application d'impression prévue et éviter toute utilisation inappropriée afin d'éviter d'endommager le papier.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que le papier est adapté à votre imprimante afin de garantir la sécurité et la qualité d'impression.
- Stockage dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des chocs, afin de préserver la qualité du papier.
- Ne convient pas pour le contact avec les aliments, car les pigments de couleur peuvent migrer.
- La poussière de papier peut provoquer des problèmes respiratoires chez les personnes sensibles.
- En cas de manipulation incorrecte, il y a risque de blessure en cas de bourrage de papier dans l'imprimante ou de déchirure du papier.
- Ne pas laisser à la portée des enfants, surtout de moins de 3 ans, afin d'éviter tout risque d'étouffement ou d'ingestion de petites pièces.
- L'emballage peut ne pas être résistant à l'eau, ce qui peut endommager le papier.
- L'utilisation de papier dans des machines d'impression de haute qualité est recommandée pour obtenir des résultats d'impression optimaux.
- Veiller à une élimination respectueuse de l'environnement dans des récipients de recyclage appropriés.
- Lire le mode d'emploi avant utilisation.